

山东破碎机 中润机械 移动破碎机

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 山东破碎机 中润机械 移动破碎机 |
| 公司名称 | 隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市隆尧县魏家庄工业区 |
| 联系电话 | 15097968399 |

产品详情

锤式破碎机故障及排除:

隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂为您介绍：

锤式破碎机故障及排除:

1、轴承过热

原因:润滑脂不足;润滑脂过多;润滑脂污秽变质;轴承损坏。

排除方法:加注适量润滑脂;轴承内润脂应为其空间容积的50%;清洗轴承;更换润滑脂;更换轴承。

2、出料粒度过大

原因:锤头磨损过大;筛条断裂。

排除方法:更换锤头;更换筛条。

3、产量减少

原因:筛条缝隙被堵塞;加料不均匀。

排除方法:停车，清理筛条缝隙中的堵塞物;调整加料机构。

4、弹性联轴节产生敲击声

原因:销轴松动;弹性圈磨损;

排除方法:停车并拧紧销轴螺母;更换弹性圈。

5、机器内部产生敲击声

原因:非破碎物进入机器内部;衬板紧固件松弛,锤撞击在衬板上;锤或其它零件断裂。

排除方法:停车,清理破碎腔;检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙;更换断裂零件。

6、机器震动

原因:更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求;锤头折断,转子失衡;销轴变曲、折断;三角盘或圆盘裂缝;地脚螺栓松动。

反击锤式破碎机

隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂为您介绍：

反式破碎机和石头破碎机均采用国外先进技术,有着环保节能的优势,产品销往南美洲,欧洲,非洲等地,在国外有着良好的企业声誉。

反式破碎机和石头破碎机均采用国外先进技术,有着环保节能的优势,产品销往南美洲,欧洲,非洲等地,在国外有着良好的企业声誉。反式破碎机与石头破碎机是砂石生产线常用的碎石设备。

反式破碎机是利用冲击能对中等硬度的脆性物料进行破碎的破碎机设备,目前由于一些耐磨材料的出现,在一些金属选矿厂中已得到应用。相比之下冲击式破碎机比石头破碎机破碎力度大、可破碎物料范围广。市场上破碎设备多种多样,每种破碎设备都有它的特点。

隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂为您介绍：

破碎机结构：

本机主要由进料、除梗、破碎、输浆、机架等部分组成。

1.进料装置：

进料装置位于除梗装置的前端,主要部件为一输送螺旋,机械式无级调速,与除梗装置同一动力。可根据不同的葡萄品种调节进料速度,以达到满意的除梗效果。(JCP-5型不带无级调速器)

2.除梗装置:

由除梗轴、除梗转筛和传动系统组成。除梗轴上安装有呈螺旋状分布的除梗叶片。除梗转筛由不锈钢板冲孔成形，根据葡萄品种的不同，孔径在20mm至35mm之间，它的作用是将果、梗分离，并将梗枝排出机外。

除梗装置传动系统位于机架前端，由蜗轮无级调速减速机通过链轮链条驱动。

3.破碎装置位于除梗转筛下部，由两组破碎辊组成。两辊间隙可在 3-15mm 之间任意调节。破碎装置与机架为快开机构，十字把手锁紧，移动式破碎机，不用任何工具即可拉开清洗。

4.输浆泵:

输浆泵为单螺杆泵，装在破碎装置下面，带移动车轮与主机不相联，既便于清洗又减小了主机工作时的振动。

（可按用户要求安装液位自动控制装置，山东破碎机，当泵进料斗内液位达到高液位时，主机自动停机，破碎机，当泵进料斗内液位达到低液位时，移动破碎机，螺杆泵自动停机，以保证螺杆泵不干磨。

5.机架:

机架是联接设备各部分的支承件，全部由优质不锈钢制造

山东破碎机-中润机械-移动破碎机由隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂提供。隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂（www.hbzrjxc.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，中润机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢经理。