

散货起重机型号 运达机械 湖北散货起重机

产品名称	散货起重机型号 运达机械 湖北散货起重机
公司名称	无锡市运达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市阳山镇冬青工业园区2幢
联系电话	13901516568

产品详情

司机操作室必须设在视野良好的位置。

四、起重机吊重、变幅、回转所用的卷扬机，必须满足"卷扬机"安全技术要求，走行用电机必须符合"电动机"的有关安全技术规定，起重机所用的钢丝绳必须满足有关安全技术要求。

五、开车前检查轨道上、地面和运行范围内应无人或障碍物，并鸣铃示意。大车走行须有专人拉电缆，小车来回悬挂电缆须绝缘良好，滑动自如。起吊时，应先进行空运转，然后试吊，离地100-150mm，发现重物捆绑不正确时，应重新进行捆绑。

起重机塔身升降时的要求

升降作业过程，必须有专人指挥，专人照看电源，专人操作液压系统，专人拆装螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作平台。操纵室内应只准一人操作，散货起重机型号，必须听从指挥信号。

(2)升降应在白天进行，特殊情况需在夜间作业时，应有充分的照明。

(3)风力在四级及以上时，不得进行升降作业。在作业中1风力突然增大达到四级时，必须立即停止，并应紧固上、下塔身各连接螺栓。

(4)顶升前应预先放松电缆，其长度宜大于顶升总高度，并应紧固好电缆卷筒。下降时应适时收紧电缆。

(5)升降时，必须调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙，并应按规定使起重臂和平衡臂处于平衡状态

，并将回转机构制动住，当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销子)拆卸困难时，散货起重机规格，应将其对角方向的螺栓重新插入，湖北散货起重机，再采取其他措施。不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)，如果因连接螺栓拆卸困难而采用旋转起重臂来松动螺栓的错误做法，好的散货起重机，将破坏起重臂平衡而造成倾翻事故。

(6)升降时，顶升撑脚(爬爪)就位后，应插上安全销，方可继续下一动作。

(7)升降完毕后，各连接螺栓应按规定扭力紧固，液压操纵杆回到中间位置，并切断液压升降机构电源。

桥梁工程起重吊装作业安全措施

- 1、操作人员应佩带安全帽。
- 2、作业前，应检查操纵机构和各种安全装置，确保其齐全有效、灵活可靠，吊具(钢丝绳、绳卡、挂钩等)应符合作业要求，各支角下垫板是否牢固、稳定。
- 3、指挥员应配备哨子、旗子等，指挥信号要明确、统一，当指挥信号不明确时，起重工应发出询问信号，信号不明时严禁吊装。
- 4、严禁超负荷起吊，按重量不同适时把握好起吊半径。
- 5、被吊物必须捆绑牢固，其上面不得有人员或浮放的物件、工具等。
- 6、不得歪拉斜拽吊物，要确保被吊物受力均衡，起吊回转，卸物时要平稳无冲动。
- 7、禁止在吊运过程中进行检修。
- 8、起重吊装作业应和高压线路保持足够的安全距离。
- 9、在索具受力或起吊物悬空的情况下，起重工不得擅自离岗位。
- 10、起重区域应设置警戒线，严禁非作业人员逗留、通行。
- 11、遇有大风、大雨、大雾等恶劣天气时，应停止作业。

散货起重机型号-运达机械-湖北散货起重机由无锡市运达机械有限公司提供。无锡市运达机械有限公司(www.ydmac.com)是从事“无锡门座起重机,小型起重机,钢结构件,大型吊机厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈经理。