

盖泽闭门器安装说明 盖泽闭门器 北京博恩佰利昌公司

产品名称	盖泽闭门器安装说明 盖泽闭门器 北京博恩佰利昌公司
公司名称	博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区世纪东方城208-15（远景底商）
联系电话	18911758879

产品详情

闭门器安装方法

1、通常随闭门器提供的使用说明书有安装样板，盖泽闭门器，故先阅读说明书，根据开门方向、关门力量的大小及闭门器机身、连接座与门铰链间的安装尺寸来确定安装位置。2、根据关门力量大小的要求，通过将连接座反转180°或改变连接杆与连接座间的连接位置，可改变关门力量。调整连接杆与门铰链中心线的距离越大，盖泽闭门器安装说明，则闭门器的关闭力量越小，反之力量越大。3、按安装样板上的位置指示，确定安装螺钉的位置，然后钻孔、攻丝。4、用螺钉安装闭门器机身。5、安装固定连接座。6、用螺钉安装驱动板。7、将调整杆调节到与门框成90°，然后把连接杆与驱动板连接在一起。8、别忘了装上塑料盖，它可以用来接住闭门器漏出的液压油。9、安装完毕后，检查各固定螺钉是否紧固，不得有松动或不牢固的现象。综上所述闭门器因其人性化的设计，盖泽闭门器厂家哪家好，受到消费者的喜爱与购买，很多商业和公共建筑物中常常使用闭门器，当然也有一部分家庭选择使用，而且闭门器的重要作用是放置火彩的蔓延和保证建筑物的通风。大家可以在选购前充分了解闭门器及闭门器安装的信息，以便选择适合自己的、满足自己需要的闭门器。并且在安装时zui好请专业人士来安装，这样会更高效更安全。

有了闭门器还需要门锁和门吸吗？

可以装上门锁，门吸可装可不装。

闭门器、门吸属于特殊五金，门安装不包含这个，所以要单独计算。闭门器是门关闭时用的，盖泽闭门器安装说明，而门吸是门开启以后吸附门的，两个的作用不同，应该按实际使用情况去选择安装。

期望大家在选购闭门器时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多闭门器的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

通常在闭门器使用一段时间后会以下列问题

- 1) 安装螺钉松动或丢失，导致闭门器未处在正确的安装位置上、连接臂损坏;
- 2) 闭门器关闭时的缓冲效果变差，导致门与门框之间撞击，门体变形;

从结构来看，闭门器是一个封闭的整体，从外型基本看不出其质量好坏。

闭门器最关键的质量问题就是是否漏油，因为闭门器是依靠其内部液压系统对流体的节流来实现对关门过程的控制，漏油意味着液压系统的失效，因此液压系统是决定闭门器使用寿命的唯一标准。

漏油的主要原因是小齿轮支承导向件磨损使间隙增大、密封圈磨损引起密封效果下降或在调节缓冲效果时节流阀芯逆时针旋转离开阀体。

闭门器缓冲效果的降低是由于漏油导致空气的进入或齿条柱塞导向柱面与阀体间的配合(节流)间隙增大引起。因此，小齿轮、支承导向件的材质、热处理和机加工的质量和精度就非常重要。

对于缓冲效果差的闭门器，单单通过调整节流阀芯进行节流是无法根本解决问题。必须通过维修的办法，如果是支承导向件处漏油，拆下支承导向件，检查密封圈的状况，如已磨损或老化失效，更换密封圈。如果支承导向件与小齿轮轴间的间隙过大，更换支承导向件。如果是齿条柱塞导向柱面磨损，与阀体间的配合间隙增大导致节流效果下降，可拆下齿条柱塞，用表面镀铬的方法来修复。另外，在保证闭门器缓冲效果的情况下，改用较软的弹簧，也是减低因缓冲效果变差后门对门框的撞击力量的一种方法。

想要了解更多闭门器的相关内容，请及时关注博恩佰利昌公司的网站。

盖泽闭门器安装说明-盖泽闭门器-北京博恩佰利昌公司(查看)由博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司提供。博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司（www.bnblc.com）在五金配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，博恩佰利昌一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。