

买卖二手移动稳定土拌合站 宇洋工程 稳定土拌合站

产品名称	买卖二手移动稳定土拌合站 宇洋工程 稳定土拌合站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

拌和机作业时产生大量飞扬的粉尘，从液压油箱的空滤器和活塞杆处进入液压系统中，由于液压油及过滤器没有定期更换，造成泵、马达严重磨损。磨损后产生的金属屑在液压油中流动，进一步加剧了其磨损，并使液压油变成灰黑色。当液压系统温升后，泵、马达配流盘泄漏严重，造成动作无力。该故障排查方法如下：

首先，将该机转子驱动泵、转子马达、行走驱动泵、行走马达全部拆解，发现其配流盘与缸体均存在不同程度磨损。更换磨损严重的配流盘，将所有缸体与配流盘配对研磨，使其接触面贴合严密。更换泵、马达的密封件，并对泵、马达的零件进行彻底清洗后，再将泵、马达组装。

稳定土拌合站停机后的正确清理方法

- 1、停机后将搅拌机内物料及时清理干净，末级料仓内的料及时放出。水泥罐阀门关闭，二手移动稳定土拌合站报价，并将水泥两个螺旋内的粉料转空。以免长时间停机受潮堵螺旋。
- 2、紧固搅拌机叶片，买卖二手移动稳定土拌合站，给各个轴承加油。清除皮带托辊上的粘料，处理二手移动稳定土拌合站，并及时清理皮带散落到地面上的物料。
- 3、阴雨天气要注意控制柜周围是否有积水，要及时排除电气控制柜周围的积水以及设备各电机周围积水。
- 4、雨天应将电机减速机空压机振动器等盖好，防止雨淋。

稳定土拌和站的安装方式：

主要分为两种，一种是采用直线型安装，这种稳定土拌和站的安装方式，适用场地开阔，视线好储存原料多。

另一种稳定土拌和站安装方式是直角型，这种安装方式适用于料场占地比较小的地方。充分利用场地。

稳定土拌合站由电机、减速装置、拌合轴和叶片等组成。拌合叶片的形式多种多样，但无论何种桨叶形式，稳定土拌合站在操作时，其轴功率消耗都产生两部分作用，稳定土拌合站，一部分是叶片产生的排料量，另一部分是叶片产生的压头。

稳定土拌合站采用先进的电脑变频电控技术、可靠稳定的计量系统、成熟的生产加工搅拌经验；机、电一体化从原材料至成品输出的全部实现生产电脑控制过程。一机多用，更换配比能配制“水泥稳定碎石、二灰碎石、水泥/石灰改良土、A/B组填料、级配碎石、普通稳定土”等多种配合比的稳定土基层材料，以满足市场各种需求。根据需要可以有6个骨料斗、4种粉料仓、破拱装置、袋装水泥提升机、水泥斗、结构形式有“一”字形结构，“L”字形结构等可供选择组合。也可按你的要求制作。

买卖二手移动稳定土拌合站-宇洋工程-稳定土拌合站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司（www.sdyycjx.com）在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇洋工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.wfqjy.com）还是从事二手稳定土拌合站，二手稳定土拌合站价格，二手稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。