

无锡道恩特机电 复合流闭式冷却塔选型 湖州复合流闭式冷却塔

产品名称	无锡道恩特机电 复合流闭式冷却塔选型 湖州复合流闭式冷却塔
公司名称	无锡道恩特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路153号
联系电话	13861849610

产品详情

冷却塔风机特点与安装维护介绍

冷却塔风机分类：

根据材质可分为ABS（工程塑料）冷却塔风机、铝合金冷却塔风机、玻璃钢冷却塔风机、不锈钢冷却塔风机。

根据叶片是否可调可分为：可调型冷却塔风机、固定型冷却塔风机、冷却塔铝合金风机，带铝合金十字架，为可调型冷却塔风机。

冷却风机的安装与维护

- 1、安装前应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
- 2、然后再检查各零件及螺丝是否有松动；叶片与风筒之间是否相碰或移位，若相碰或移位应进行调整后方可安装。
- 3、冷却风机安装后应进行试机，待风机运行正常后再进行联机使用。
- 4、风机长期置放重新使用时，应对风机进行检查试运行若无异常现象，方可联机使用。
- 5、风机安装完毕后应将接线盒密封，以防接线盒渗漏造成短路烧毁电机。

闭式冷却塔常见的几个问题

- 1、布水器不旋转或转动太慢，是由于进水管道的杂物堵塞导致喷淋口压力太低造成的，一般清除管道杂物和清理布水器或喷头杂物可排除该情况。
- 2、闭式冷却塔配水不均匀（管道配水）是由于喷头出口有杂物、喷头脱落、喷头出口压力太低等原因造成的，复合流闭式冷却塔厂家，清除喷头杂物、重装喷头，提高水压力可以解决相应的问题。
- 3、闭式冷却塔出水温度过高，一般是由于循环水量过多或风量不足造成的，相应处理方法可以调节水量或调整叶片安装角，复合流闭式冷却塔价格，检查填料。
- 4、风机有异常震动，安装螺栓松动，风机叶轮不平衡，轴弯曲等都能造成风机异常震动，重新紧固螺栓，检查每片叶片安装偏差是否在规定范围内，重新校正静平衡，更换传动轴都能有效解决问题。

普通冷却塔和中高温冷却塔的差别

众所周知，复合流闭式冷却塔选型，冷却塔从降温效果上分为普通民用标准型冷却塔和中高温工业冷却塔两种，湖州复合流闭式冷却塔，标准型冷却塔主要用于中央空调或者溴化锂冷却机组上，标准状况下进水温度37度，出水温度32度，填料主要是PVC材质，这种材质zui高能耐60度，循环水温度一旦超过65度，长时间使用填料容易软化、变形；而中高温冷却塔的填料一般采用PP耐高温材质，尤其是进水温度超过65度时，这种材质的填料立马显出自己的优势，相反，如果水温在37-45度时，用PP耐高温填料，长时间使用反而效果不好，因为PP耐高温材质的填料在水温比较低的情况下要比PVC填料脆，使用寿命也要短很多。

无锡道恩特机电-复合流闭式冷却塔选型-湖州复合流闭式冷却塔由无锡道恩特机电设备有限公司提供。无锡道恩特机电设备有限公司（www.daoente.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！