

# 钢丝螺套卸套器

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 钢丝螺套卸套器                        |
| 公司名称 | 新乡市航月机械配件有限公司                  |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 品牌:航月<br>型号:三角或梯形<br>生产厂家:新乡航月 |
| 公司地址 | 河南省新乡市红旗区向阳新村秋区88号楼517         |
| 联系电话 | 0373-3522737 15664081688       |

## 产品详情

钢丝螺套卸套器，是当发现安装钢丝螺套错误或是安装钢丝螺套的螺纹孔不合格等，安装后将影响与螺栓的正常配合使用；或者以前所安钢丝螺套，由于使用时间太久而造成磨损和弹性下降等，影响螺纹的正常使用，需要用卸套器取出钢丝螺套。

取出的方法如下：

用带刃口的卸套器垂直放入钢丝螺套所形成的螺纹孔内。对准手柄，用榔头猛打一下，并施以轴向力，使卸套器刃口部分牢牢卡住钢丝螺套，然后反螺纹方向旋出钢丝螺套。这样拆卸出钢丝螺套后不会损伤底孔内螺纹。