

# 消防排烟风机边墙风机 排烟风机 亚通风机发货及时

产品名称	消防排烟风机边墙风机 排烟风机 亚通风机发货及时
公司名称	武城亚通风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城经济开发区
联系电话	13869271067

## 产品详情

消防排烟风机安装场所选定注意事项：

- 1、消防排烟风机应置于方便管理及监护的地方；
- 2、消防排烟风机的安装场所应具有坚固的基础；
- 3、安装于高架结构上的消防排烟风机，安装场所应是不诱发振动的结构。

亚通风机公司专业供应各种型号防爆轴流风机、消防排烟风机、边墙风机、静音风机、诱导风机、离心风机、屋顶风机、混流风机、斜流风机、方形壁式风机、离心箱式风机，欢迎来电咨询

风机设备安装就位前，按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清理干净。常压单速消防高温专用风机报价

整体安装的风机，高温消防排烟风机报价，搬运和吊装的绳索不得捆绑在转子和机壳或轴承盖的吊环上。

整体安装风机吊装时直接放置在基础上，用垫铁找平找正，排烟风机，垫铁一般应放在地脚螺栓两侧，斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起，以免受力时松动。

风机安装在无减震器支架上，应垫上4~5mm厚的橡胶板，找平找正后固定牢。

风机安装在有减震器的机座上时，地面要平整，各组减震器承受的荷载压缩量应均匀，不偏心，安装后采取保护措施，防止损坏。

通风机的机轴必须保持水平度，风机与电动机用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。

通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正，以保证电动机与通风机的轴线互相平行，并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打已装好的皮带中间，以稍有弹跳为准。

通风机与电动机安装皮带轮时，操作者应紧密配合，高温消防排烟风机厂家，防止将手碰伤。挂皮带时不要把手指入皮带轮内，防止发生事故。

风机与电动机的传动装置外露部分应安装防护罩，风机的吸入口或吸入管直通大气时，应加装保护网或其它安全装置。

风机在运行的时候，消防排烟风机边墙风机，要监测电机的电流，电流不但能标记风机负荷，同时会反应风机的异常变化。此外，要经常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。

正常运行中，在以下情况发生时必须立即停车检查：

- 1、风机产生强烈振动或碰擦声；立式消防排烟风机性能参数
- 2、风机电机电流忽然上升，并超过电机的额定电流；单速中压高温消防排烟风机规格型号参数
- 3、风机电机轴承温度急剧上升。 HTFC离心柜式高温消防排烟风机箱销售

武城亚通风机 优质消防排烟风机厂家

消防排烟风机边墙风机-排烟风机-亚通风机发货及时(查看)由武城亚通风机有限公司提供。“3c消防排烟风机,防爆轴流风机”就选武城亚通风机有限公司(www.tongfengkongtiao.cn)，公司位于：山东省德州市武城经济开发区，多年来，亚通风机坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亚通风机期待成为您的长期合作伙伴！