

安装电动门伸缩门厂安装 达成 碭山电动门伸缩门厂安装

产品名称	安装电动门伸缩门厂安装 达成 碭山电动门伸缩门厂安装
公司名称	商丘市梁园区卓越门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区纱厂一街福安小区南侧
联系电话	18637076719

产品详情

电动伸缩门安装调试：

- 1)、首要用手动的办法人工推拉门体，查看门体工作是不是正常，在断定门体工作正常的状况下，方可接通电源。
- 2)、接通电源，操控盒电源指示灯亮，按“开”按钮，“开”指示灯亮，门体能主动翻开至设定的限位处主动中止。按“关”按钮，“关”指示灯亮，碭山电动门伸缩门厂安装，门体能主动封闭至设定的限位处主动中止。
- 3)、在调试工作过程如发现门体工作限位不，可调整限位开关的高度。
- 4)、调试工作5次以上，如一切正常方可投入运用。

伸缩门的内部结构

伸缩门电动机是一个永磁、两极直流电动机，电动机内部装有减速装置。伸缩门电动机内部一般都装有抑制无线电干扰装置，以防止在使用玻璃升降器时对车内无线电的接收形成干扰。电动机内部还装有电流保护装置，自动电动门伸缩门厂安装，电动机运动受阻时能自动切断电源，从而避免电动机的烧毁。伸缩门电动机一般设计成正反旋转，具有较高输出转矩、低噪声、小体积、扁平外形和短时工作制，并对尘埃及洗涤剂具密封防护性能。

电动伸缩门保养方法

- 1、使用方法正确

在使用中，动作要尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛；电动伸缩门的开启时，发现有阻碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等电动伸缩门要严格按说明操作。

2、经常清洗

经常清洗，保持表面的清洁，在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，单位电动门伸缩门厂安装，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗

3、防腐蚀

尽量避免酸性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。

4、五金件保养

经常检查电动伸缩门的各类五金配件，安装电动门伸缩门厂安装，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

安装电动门伸缩门厂安装-达成-汤山电动门伸缩门厂安装由商丘市梁园区卓越门窗经营部提供。商丘市梁园区卓越门窗经营部（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南商丘的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领达成和您携手步入辉煌，共创美好未来！