

# 水槽龙头供应商 无锡佑飞贸易 四川水槽龙头

产品名称	水槽龙头供应商 无锡佑飞贸易 四川水槽龙头
公司名称	无锡佑飞贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区隐秀路811号花样华·喜年中心B栋
联系电话	18951561955

## 产品详情

### 教你如何安装水龙头

水龙头按用途来分，可分为面盆、厨盆、浴缸、洗衣机和拖把池水龙头几种，而从功能和结构来讲，又可分为单冷式普通水龙头、感应水龙头、冷暖式水龙头、带起泡器的节水水龙头等等，面盆、厨盆、浴缸水龙头一般用冷暖式和有起泡器的种类，洗衣机和拖把池龙头用单冷式就可以了，阳台等地方一般不建议买带起泡器的水龙头，这样既可加快冲洗地拖的速度，又可加大冲刷能力，反而起到了一定的节水功效。

### 水龙头阀芯怎么换？

家里的水龙头使用时间一长，难免会出现漏水的问题，其实这一般是水龙头的阀芯坏了，您需要做的只是更换阀芯，水龙头就可以正常使用了。那么，水龙头阀芯怎么换呢？下面我们就一起来看看水龙头阀芯更换流程吧。

#### 1、准备工具

阀芯坏了，我们先要购买一个来替换，更换的新阀芯一定要和你的水龙头吻合。一般情况下，水槽龙头哪家好，买的哪种品牌的水龙头就到这个牌子的店里买阀芯，基本都能买到。根据自己家的水龙头的螺丝准备一把一字或十字螺丝刀，或者内六角扳手，再准备一把尖嘴钳，还有小刀。

#### 2、拆冷热水按钮

在更换阀芯前，要先找到这个水龙头的水源开关，然后关掉，以免更换的时候喷水。然后找到冷然水的按钮或者是塑料帽，用小刀片将其轻轻撬下来，这样就能看到里面的螺丝了。

#### 3、拆把手

打开冷热水按钮后，看看螺丝是什么形状的，水槽龙头价格，是一字还是十字花，或者是六角形螺丝，然后决定用哪种螺丝刀，或者内六角扳手。将孔内的螺丝用螺丝刀卸下来，然后就能把水龙头的把手拆掉。

#### 4、卸阀芯

拆掉把手后就能看到里面的阀芯，有的阀芯外面还有层固定的外壳盖，水槽龙头供应商，把盖子拆掉就可以了。然后就能看到固定阀芯的卡件，卡件上一般有四个爪子，用尖嘴钳的两边将两个爪子卡住，四川水槽龙头，然后顺时针旋转就能够取下卡件。

#### 5、安装

将卡件卸下后，就能拆下坏的阀芯了，然后将新的阀芯安装上，将前面的步骤反过来操作，把其他的组件重新安装回去，将水龙头把手安上后，打卡水源阀门，试试是否漏水，没有问题后将把手锁紧，装好冷热水塑料帽即可。

#### 冷热水龙头安装注意事项

- 1、冷热水管道不要安装错误，一般都是热水管道在左侧，冷水管道在右侧。
- 2、可以尽量缩小热水供给和龙头两者的距离，让热水能够在最短时间内输送到龙头。
- 3、按龙头说明书的提示来做，垫片和其他小配件不要漏装或损坏。
- 4、如果冷热水之间的水压差太多，可以用工具刀调一下支架的阀门。

#### 价格重量分辨法

参考上述：底座（阀体）及配件三大主流配置的话价格可以掌握的计算公式如下

（1）每10克重量1.5元为单位，那么600多克水龙头价格计算 $60 \times 1.5 = 90$ 左右

（2）每10克重量1元为单位，那么600多克水龙头价格计算 $60 \times 1 = 60$ 左右

（3）每10克重量以0.8元为单位，那么600多克水龙头价格计算 $60 \times 0.8 = 48$ 左右

这只是一般大概的衡量方式，基于此价，那么再掌握一点点水龙头拆装技巧如水咀的拆装用针划拉几下，那您就可以放心去网络购物了！

水槽龙头供应商-无锡佑飞贸易(在线咨询)-四川水槽龙头由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易有限公司（[www.unifit.cn](http://www.unifit.cn)）是从事“高压花洒,洗杯器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张金婷。