

# pet破碎清洗机 徐氏塑机 破碎清洗机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | pet破碎清洗机 徐氏塑机 破碎清洗机     |
| 公司名称 | 莱州市徐氏塑料机械有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省莱州市沙河镇路旺工业园          |
| 联系电话 | 13853502382 13853502382 |

## 产品详情

### 2、锤式破碎机的安全注意事项有哪些？

- (1)运转中设备发生紧急故障，可先停车。故障未排除之前，不能强行开车。
- (2)电器设备发生故障，应由电器人员负责处理。
- (3)需要进入机器内部检查时，必须先拉掉电源开关并挂上有人检修的标示牌。检查前应先清理机器内部上面的物料，pet破碎清洗机，以防落下伤人。检查完毕试车前，必须将上盖盖好，拧紧螺栓。
- (4)所有安全装置必须完整牢固。联系信号和通讯设备失灵时，废旧塑料破碎清洗机，不能启动破碎机。

### 塑料破碎机出现振动异常

- 1、可能是物料过大，可以检查一下进料尺寸。
- 2、磨损不均，说明反头需要更换，
- 3、转子不平衡，需调整，
- 4、基础处理不当，破碎机厂家，需检查地脚螺栓并加固。

### 塑料破碎机出现振动异常

- 1、可能是物料过大，可以检查一下进料尺寸。

- 2、磨损不均，说明反头需要更换，破碎清洗机，
- 3、转子不平衡，需调整，
- 4、基础处理不当，需检查地脚螺栓并加固。

#### 机器内部产生敲击声

原因：非破碎物进入机器内部；衬板紧固件松弛，锤撞击在衬板上；锤或其它零件断裂。

排除方法：停车，清理破碎腔；检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙；更换断裂零件。

#### 机器内部产生敲击声

原因：非破碎物进入机器内部；衬板紧固件松弛，锤撞击在衬板上；锤或其它零件断裂。

排除方法：停车，清理破碎腔；检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙；更换断裂零件。

pet破碎清洗机-徐氏塑机(在线咨询)-破碎清洗机由莱州市徐氏塑料机械有限公司提供。莱州市徐氏塑料机械有限公司(www.xssuji.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.fslzlj.com)还是从事莱州塑料造粒机，莱州塑料造粒机生产厂家，全自动塑料造粒机的厂家，欢迎来电咨询。