

2方混凝土搅拌车厂家 2方混凝土搅拌车 金亿重工

产品名称	2方混凝土搅拌车厂家 2方混凝土搅拌车 金亿重工
公司名称	济宁经济开发区金亿重工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区
联系电话	13863729767

产品详情

2方混凝土搅拌车的使用注意事项?

2方混凝土搅拌车的使用注意事项

- 1、2方混凝土搅拌车应设置在平整的方位，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，避免在开动时发作走动。
- 2、2方混凝土搅拌车应施行二级漏电保护，上班前电源接通后，有必要仔细查看，经空车试转以为合格，方可运用。试作业时查验拌筒转速是否适宜，一般状况下，空车速度比重车（装料后）稍快2~3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的份额。
- 3、拌筒的旋转方向应契合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线。
- 4、查看传动离合器和制动器是否灵敏牢靠，钢丝绳有无损坏，轨迹滑轮是否杰出，周围有无妨碍及各部位的光滑状况等。
- 5、开机后，常常留意混凝土搅拌机各部件的作业是否正常。停机时，常常查看混凝土搅拌机叶片是否打弯，螺丝有否打落或松动。
- 6、当混凝土拌和结束或估计停歇1h以上，2方混凝土搅拌车厂家，除将余料出净外，运用石子和清水倒入抖筒内，开机滚动，把粘在料筒上的砂浆冲刷洁净后悉数卸出。料筒内不得有积水，避免料筒和叶片

生锈。一起还应整理拌和筒外积灰，使机械保持清洁无缺。

7、下班后及停机不用时，应拉闸断电，并锁好开关箱，以确保安全。

新手新购入2方混凝土搅拌车的注意事项

新手新购入2方混凝土搅拌车的注意事项

- 1、2方混凝土搅拌车一般都是两个司机，因为工地的活白天晚上都有，所以在新手不太懂的情况下需要一个老司机做搭档。
- 2、2方混凝土搅拌车在使用中除了按照说明书和厂家要求按时保养外，平时进工地时也要给工地的操作工人交代使用方法，避免他们操作失误把车搞坏了。
- 3、另外厂家的服务电话要牢记，平时遇到问题多咨询厂家人员，在保修期内（一般六个月）不要自己擅自修理车辆，1.5方混凝土搅拌车，遇问题要让厂家服务人员过来解决，小型混凝土2方搅拌车，避免将来不必要的麻烦。
- 4、上装平时用完都要清洗干净，防止粘罐和保持干净的外观。传动件按照操作手册的规定做好润滑，液压油和齿轮油按照规定更换等。这样车辆使用会更长久，即使将来转手卖出去也能卖出好价钱。

2方混凝土搅拌车的维护：

搅拌车作为运输用汽车，2方混凝土搅拌车，在维护和修理方面必须遵照相关规定，执行“定期检测、强制维护、视情修理”的维修制度。在这个大前提下，再结合混凝土搅拌运输车的实际情况，做好维护和修理。在日常维护方面，混凝土搅拌运输车除应按常规对汽车发动机、底盘等部位进行维护外，还必须做好以下维护工作。

维护：由于混凝土会在短时间内凝固成硬块，且对钢材和油漆有一定的腐蚀性，所以每次使用混凝土贮罐后，洗净粘附在混凝土贮罐及进出料口上的混凝土是每日维护必须认真进行的工作。其中包括：

- a.每次装料前用水冲洗进料口，使进料口在装料时保持湿润;
- b.在装料的同时向随车自带的清洗用水水箱中注满水;
- c.装料后冲洗进料口，洗净进料口附近残留的混凝土;
- d.到工地卸料后，冲洗出料槽，然后向混凝土贮罐内加清洗用水30—40L;在车辆回程时保持混凝土贮罐正向慢速转动;

e.下次装料前切记放掉混凝土贮罐内的污水;

f.每天收工时彻底清洗混凝土贮罐及进出料口周围，保证不粘有水泥及混凝土结块。

以上这些工作只要一次不认真进行，就会给以后的工作带来很大的麻烦。

2方混凝土搅拌车厂家-2方混凝土搅拌车-金亿重工(查看)由济宁经济开发区金亿重工有限公司提供。2方混凝土搅拌车厂家-2方混凝土搅拌车-金亿重工(查看)是济宁经济开发区金亿重工有限公司(www.jnjyztg66.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。