

# 代理爱德华真空泵 贝其乐真空 爱德华真空泵

产品名称	代理爱德华真空泵 贝其乐真空 爱德华真空泵
公司名称	东莞市贝其乐机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园
联系电话	18033336318

## 产品详情

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，爱德华真空泵，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

真空泵应该如何选择真空系统？为达到最佳配置，rv9爱德华真空泵，选择真空系统时，应考虑下述各点：

.主真空泵的选择计算：

$s=2.303v/t\log(p1/p2)$ 其中：s为真空泵抽气速率、v为真空室容积、t为达到要求真空度所需时间、p1为初始真空度、p2为要求真空度。

.真空容积

检查确定达到要求的真空度所需要的时间、真空管道的流阻与泄漏。

考虑达到要求真空度后在一定工艺要求条件下维持真空需要的抽气速率。

.被抽气体种类与抽气量

检查确定工艺要求的抽气种类与抽气量。因为如果被抽气体种类与真空泵内液体发生反应，泵系统将被污染。同时必须考虑确定合适的排气时间与抽气过程中产生的气体量。

贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，代理爱德华真空泵，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

真空泵操作，接下述步骤开始启动泵：

- 1) 关闭隔离阀，以防止碎屑从真空泵回抽到真空室内。（打开充气阀，厂家批发爱德华真空泵，如安装了此阀的话）。
- 2) 接通真空泵。
- 3) 打开隔离阀（关闭充气阀，如果安装了此阀的话），给真空室抽气。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

进行远距离控制时，应在气镇入口安装电磁气镇控制阀（爱德华将其作为附件供应）并打开气镇控制器。

将气镇阀连接至用户的控制系统，以便泵关掉时以及泵的电源中断时使阀门关闭。在此情况下，当泵关掉时泵内仍将保

持真空。

应当注意，泵关掉时系统压力不受气镇操作的影响。通过关闭泵的入口阀可使系统内保持真空。

代理爱德华真空泵-贝其乐真空(在线咨询)-爱德华真空泵由东莞市贝其乐机电设备有限公司提供。东莞市贝其乐机电设备有限公司（[www.bqlzkb.com](http://www.bqlzkb.com)）是广东东莞,真空泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在贝其乐真空领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创贝其乐真空更加美好的未来。同时本公司（[www.beqilevacuum.cn](http://www.beqilevacuum.cn)）还是从事BUSCH真空泵，BUSCH真空泵RA0025F，BUSCH真空泵RA0040F的厂家，欢迎来电咨询。