

河北拖拉机吊 新福康吊车 3吨拖拉机吊

产品名称	河北拖拉机吊 新福康吊车 3吨拖拉机吊
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

产品详情

拖拉机吊的性能优势

拖拉机吊是我厂设计制造的一种用于吊装运输电线杆、钢筋等尺寸较长货物的设备，整车配置可根据要求定制。下面就是拖拉机吊的性能优势：

- 1.本机采用伸缩臂，拖拉机吊价格，可按需要任意伸缩，既提高了作业效率，又扩大了作业范围。
- 2.拖拉机吊装有双向液压锁、单向平衡阀、溢流阀、梭阀、卷扬常闭式制动器，可确保起重机在作业时的安全。
- 3.起重机吊臂、底架、支腿采用高强度低合金结构钢制造，减轻整机自重，提高了起重机能力。
- 4.拖拉机吊采用H型支腿，四个支腿可以分别调平，支腿跨距较大，提高了整机的稳定性。
- 5.吊臂采用徐工U型大臂，吊臂受力状况可以等到相应的改善。

拖拉机吊采用四缸动力系统，动力强劲，使用范围广，结构简单，传动平稳，操作省力，易实现自动化控制，适用于沼泽、河滩、沙漠、水田、热带雨林、雪地和冰面等复杂的路况。

防止拖拉机吊臂架事故发生吊车安全知识

要想有效的预防吊车安全事故，首先要求使用操作人员一定要经过培训、持证上岗，并具备良好的职业道德和良好的安全意识。

要具备必要的特种设备安全作业知识和高度的责任心，严格执行拖拉机吊安全操作规程，按安全技术要求办事。对起重作业要用科学的、实事求是的科学数据说话，不能存在任何侥幸心理，凭感觉行事。拖拉机吊使用之前，要检查安全装置，3吨拖拉机吊，主要的安全装置有幅度指示器、起升高度限位器、压力表等。幅度指示器指针能反映出各种工况下吊臂的仰角值，根据幅度参照“起重性能表”和“起重性能曲线”来决定允许的起重量，河北拖拉机吊，以免过载。起升高度限位器用于防止吊钩过卷，当吊钩过卷时起钩动作自动停止。各液压系统油路的工作压力通过压力表显示，在安全装置齐备的状况下，空转各系统运转正常，方能实施操作。

- 1.对桁架吊臂吊车变幅钢丝绳、滑轮轴等零件应及时维护检修，发现严重断丝、锈蚀、磨损或已经达到报废标准时应及时更换，不允许为了节省作业成本放过问题的存在，使吊车带病工作。
- 2.严格执行定期或定检维护制度，发现问题及时解决。制动器、离合器应灵活，制动或离合可靠。
- 3.吊车驾驶员不得违反吊车悬空吊着重物时，严禁进行吊臂变幅和吊臂升降没有完全停止以前不得脱开吊臂离合器的规定。
- 4.任何情况下，不得超载作业。

拖拉机吊使用时的注意事项

- 1、无下降极限位置限制器的拖拉机吊，吊钩在工作位置时，卷筒上的钢丝绳必须保证有设计规定的安全圈数。
- 2、拖拉机吊工作时，拖拉机平板吊，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物等，与输电线的距离不应小于的规定。
- 3、重物起落速度要均匀，非特殊情况不得紧急制动和急速下降。
- 4、重物不得在空中悬停时间过长。
- 5、流动式起动机，工作前应按说明书的要求平整停机场地，要牢固可靠地打好支腿。
- 6、吊运重物时不准落臂；必须落臂时，应先把重物放在地上。
- 7、吊臂仰角很大时，不准将被吊的重物骤然落下，防止拖拉机吊向另一侧翻倒。
- 8、吊重物回转时，动作要平稳，不得突然制动。
- 9、回转时，重物重量若接近额定起重量，重物距地面的高度不应太高，一般在0.5米左右。
- 10、用两台或多台吊车吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直，各台起重机的升降、运行应保持同步，各台起重机所承受的载荷均不得超过各自的额定起重能力。如达不到上述要求，每台起重机的起重量应降低至额定起重量的80%，并进行合理的载荷分配。
- 11、有主副两套起升机构的吊车，主副钩不应同时开动（设计允许同时使用的专用起重机除外）。
- 12、电气设备的金属外壳必须接地。
- 13、禁止在拖拉机吊内存放物品，司机室应备灭火器。

14、每两年至少对拖拉机吊进行一次安全技术检验。

15、拖拉机吊指挥人员发出的指挥信号必须明确、符合标准。动作信号必须在所有人员退到安全位置后发出。

河北拖拉机吊-新福康吊车-3吨拖拉机吊由济宁福康机械加工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁福康机械加工有限公司（www.fkdiaoche.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!