

睿创胜为 kvm切换器工厂 kvm切换器

产品名称	睿创胜为 kvm切换器工厂 kvm切换器
公司名称	北京睿创胜为科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地四街8号楼1层111室
联系电话	17710701659 17710701659

产品详情

单滑轨和双滑轨的KVM切换器区别

液晶KVM分单滑轨和双滑轨。液晶KVM都有滑轨，kvm切换器，使用的时候从机柜中抽出来，展开显示器就可以进行控制了，如EK-8070就是17寸液晶8口的单滑轨的LCD KVM。双滑轨的液晶kvm是除了KVM整机配的滑轨外，kvm切换器vga，显示器也有单独的滑轨，可以从机柜中抽出来单独显示，用在只监控屏幕的情形。kvm切换器

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

KVM切换器键盘不能正常工作的原因

1、如果电脑启动正常，键盘不能工作；

(1)确定键盘直接接到电脑上可以正常工作

(2)另换一101，102，kvm切换器供价，104键盘，kvm切换器工厂，重新启动系统。

2、电脑启动时发现不了鼠标；

(1)确定鼠标直接接到电脑上可以正常工作

(2)确信鼠标是PS/2鼠标，用别的鼠标试一下。

(3)避免在切换时压住鼠标按键或者移除鼠标。

(4)避免切换时关闭电脑。 kvm切换器

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

KVM切换器要装驱动吗?

1、KVM切换器是不需要安装驱动的；kvm切换器

2、KVM切换器是一种集中管理控制器，通过一套键盘鼠标、显示器，控制多台服务器和电脑，节省控制设备占用的空间和人力的投入，有效地提高企业的工作效率。

3、有极少部分特殊KVM切换器需要安装驱动，这些KVM切换器都是一些特定企业或工作环境需用的。如用在银行机房控制的HDMI KVM切换器，需要安装驱动。kvm切换器

专业从事KVM切换器的制造与销售，如果需要请拨打图片上的电话联系！

睿创胜为(图)-kvm切换器工厂-kvm切换器由北京睿创胜为科技有限公司提供。北京睿创胜为科技有限公司（www.shengwei99.com）是从事“光纤跳线,光纤收发器,光纤模块,ODF配线架,光缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杜经理。同时本公司（www.swwlhx.com）还是从事ODF配线架，光纤配线架，ODF光纤配线架的厂家，欢迎来电咨询。