

叉车超速报警器 唯创安全 电动叉车超速报警器

产品名称	叉车超速报警器 唯创安全 电动叉车超速报警器
公司名称	深圳唯创安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮福安机器人智造产业园11栋4楼
联系电话	17724679751 17724679751

产品详情

叉车超速报警器

叉车超速报警器用途及作用：叉车超速报警器采用当今先进的微电脑控制技术，直观的数码显示，两级速度检测，多级的报警控制，而且可以进行高保真的语音报警，设置的检测速度和语音具有掉电保留功能。当超速时间超过系统规定的时间时，报警器保留超速报时的高速度，即使拔掉电源再插上也会报警并显示超速时大速度，直到管理员用专用的遥控器来解除报警

叉车作为当今现代工业生产中重要的物流运输工具，由于它经常行驶于工厂人特别多的地方，它的安全行驶总是制约其他部门的运作，但是企业的管理人员又不可能每时每刻在监督，怎样监督叉车一类的厂内运输工具安全行驶成了不少企业管理人员的一块心病；叉车限速报警器就开始突现其价值。通过超速报警器提醒司机减速，提醒周边的人员注意安全。

叉车超速报警器

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳唯创安全技术有限公司

叉车超速报警器

厂区安全也随着时代的变化，越来越重要，叉车安全问题也越演越烈，叉车带来的交通事故数不胜数，因为叉车，叉车超速报警器，是企业物流运输中的重要角色，是厂区物料搬运、大型货物出入库、企业

重物装卸的主力设备。而作为工厂里的特种设备，叉车超速作业常被人诟病，这也是企业内叉车安全事故多发的元凶，为了很好的限速叉车的速度，我司研发了一款叉车超速限速报警器，通过行车提示，超速声光预警，超速自动限速等方式，可以很好限制叉车的速度，降低叉车超速的发生率。叉车限速器，叉车超速报

叉车超速报警器无线传感器测速精准度高，安装十分便捷，30分钟可快速安装，不对叉车有任何损害，测速的精度可以精确到小数点后两位，安装前清理好轮毂，用干抹布擦拭好轮毂外部，然后把AB胶打开，电动叉车超速报警器，混合在一块，把它擦在传感器的底座上面，涂抹均匀，随后粘在轮毂上面，固定5分钟左右，即可。。叉车超速报警器

叉车超速报警器传感器安装在传动轴

牵引车等汽车可以安装在传动轴位置。做一个U型支架，在传动轴安装一个小铁片作为信号点。传感器头部离铁片的位置2-3毫米。传感器头部离被测部位距离必须在1到2毫米之间，被测部位不能是圆柱形，要有凹凸，另外被测部位必须是金属的或者磁性的。

安装时，叉车超速报警器型号，必须使得安装牢固，叉车超速报警器原理，要充分考虑它的防震性；

要将控制器放置在安全的位置，避免其它物体撞击；

报警喇叭要安装在管理人员容易听到的地方；

超速报警的灯要安装在管理人员容易看到的位置。

线材走线要合理，隐蔽，接线处要严密固定，防止人为破坏或者浸水。

叉车超速报警器-唯创安全-电动叉车超速报警器由深圳唯创安全技术有限公司提供。深圳唯创安全技术有限公司（www.wtsafe.com）是一家从事“叉车限速器,叉车车队管理系统,叉车防撞预警系统,安全警示灯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“唯创安全”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使唯创安全在集成防盗报警系统中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.vtronsafety.com）还是从事叉车防撞预警系统，叉车防撞，叉车防撞报警器的厂家，欢迎来电咨询。