

# 井用潜水泵的型号 井用潜水泵 河北临泉泵业

产品名称	井用潜水泵的型号 井用潜水泵 河北临泉泵业
公司名称	河北临泉泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省临城县东镇京珠高速引线路南
联系电话	13383019756

## 产品详情

### QJ深井潜水泵使用条件

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

QJ潜水电泵的起吊与装卸：

(1)、拆开电缆，断离电源；

(2)、用安装工具逐步拆卸出水管、闸阀、弯管，并用夹板将泵吊起取出井盖，并用另一付夹板夹紧下一节输水管，这样依次，并用潜水泵，逐节拆卸将泵吊出井外。(在吊拆过程发现有卡住不能强行起吊，应上下左右活动克服卡点安全吊卸)；

(3)、拆下护线板，滤水网并从引线和三芯电缆或扁电缆接头处剪断电缆。

(4)、取出联轴器上锁圈，拧下固定螺钉，拆下连接螺栓，使电机、水泵分离；

(5)、放出电机同内充水；

(6)、水泵的拆卸：

用拆装拆手，左旋卸下进水节，用拆装筒在泵下部冲击锥形套，叶轮松动后，取出叶轮、锥形套、卸下导流壳，这样依次卸完叶轮、导流壳、上导流壳，止回阀等。

(7)、电机拆卸：

依次拆下底座、止推轴承、推力盘、下导轴承座连接座、甩水器，取出转子，拆下上导轴承座、定子等。

更多了解，欢迎咨询QJ深井泵厂家。

### 井用潜水泵使用注意事项:

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

井用潜水泵使用注意事项: (1) 检查井用潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动，如有松动必须旋紧。(2) 用500伏摇表检查绝缘电阻，应不小于0.5兆欧，若低于此值，要打开放水、放气孔，进行烘干或晒干。(3) 检查井用潜水泵配套电缆线，如有或折断等情况，应予以更换，以免漏电。(4) 井用潜水泵在开动前要检查全部电路、开关，看其接线是否正确和牢靠，然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长，以免损坏零件或烧坏电动机绕组)，并检查电动机旋转方向是否正确，如上述都无问题，才可放入水中使用。(5) 潜水电泵放入水中使用时，决不能使电缆受力，井用潜水泵价格表，应用绳索将它拴在井口的木架上。电泵放入水中的深度为3米，深度为0.5米(从叶轮中心算起)。(6) 运行中，应经常观测井中水位的变化情况，电动机决不能露出水面，也不能陷入淤泥中，以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化，随时升降电泵，井用潜水泵的型号，如出现水量减少或中断，应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦，以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。(7) 新的或重新换过整体密封盒的潜水泵，使用50小时以后，应检查密封是否良好，以后每月检查一次，同时检查电动机转子和定子间的屏蔽套筒密封是否良好。(8) 井用潜水泵使用一年后，应检查泵的锈蚀情况，并除锈涂漆。如长期不用，应仔细检查后放在干燥通风的房子里保管。

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍：

潜水泵的型号根据井径、流量、扬程、配用功率的不同而不同，就型号为AT250QJ80-300/10-110Kw的潜水泵来说，AT表示奥特泵业的简称，250表示使用井径不小于250毫米，QJ表示井用潜水泵(潜井的首字母)，80表示流量为80m<sup>3</sup>/h(即80吨每小时)，300表示扬程为300米，10表示叶轮串联级数为10级，110表示配用功率为110Kw。

井用潜水泵的型号-井用潜水泵-河北临泉泵业由河北临泉泵业集团有限公司提供。河北临泉泵业集团有限公司(www.linquan.com/)位于河北省临城县东镇京珠高速引线路南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北临泉泵业在污水处理设备中享有良好的声誉。河北临泉泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北临泉泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。