

# 铜川水泥顶管机 水泥顶管机销售 青州三龙

产品名称	铜川水泥顶管机 水泥顶管机销售 青州三龙
公司名称	青州三龙建材设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市昭德路（原东方路）南首
联系电话	13705362801

## 产品详情

水泥制管机开机人员必须由专人负责，不得任意调动，开机前必须检查悬辊机、喂料机，电气设备状况，紧固螺丝，加油润滑。

检查待上悬辊机的管模，合缝螺栓是否拧紧，管模内的钢筋骨架是否符合要求，即骨架的长短、螺距、骨架保护层等是否符合要求，管模组装符合要求方可上悬辊机。

打开悬辊机活动门架，吊起管模套到悬辊轴上方，此时管模和悬辊轴一定不得接触，避免管模和悬辊轴之间相互碰撞。

水泥管是经过水泥管设备通过不同的机理制作而成的，水泥顶管机销售，它非常坚固耐用，尤其是在城市下水道是必须使用水泥管的。这之前需要对水泥管进行合理稳固的安装。

电杆钢模是用于生产水泥电线杆的模具，作为生产水泥电杆的需要，通常的配套设施包括跑轮，钢模，桁车，电动机等。

电杆生产设备可用薄铁板制作内外两个模板套具，按好两个模板套具调好厚度，将钢筋网放在里面，注意保护层，合理配比混凝土，将搅拌好的混凝土浇筑在钢模内加以震捣，打完几分钟就可拆掉模板。在拆掉模板进行养生3-4天就可用了。在里面要加钢筋网格，如果管子没有强度，铜川水泥顶管机，看你的管的直径大小来变换钢筋的直径。

## 水泥制管机空载试运转

- 1、启动电动机后，从活动门架方向看电动机应作顺时针方向运转。
- 2、用调速器将速度平稳调节到1000r/min左右，此时悬辊机运转应平稳，水泥顶管机生产，无异常声响。
- 3、再将速度调节到高速，运转应平稳，悬辊轴径向跳动不大于1mm。

## 重载试运转

按照下面《悬辊制管操作技术》规程进行试验。在试验过程中如发现不正常的情况，水泥顶管机生产厂家，应立即停机检查，排除故障，然后再次试验，直到正常为止。

铜川水泥顶管机-水泥顶管机销售-青州三龙(推荐商家)由青州三龙建材设备厂提供。青州三龙建材设备厂（[www.qingzhousanlong.com](http://www.qingzhousanlong.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！