

# 液压升降分散机 春强机械制造公司 分散机

产品名称	液压升降分散机 春强机械制造公司 分散机
公司名称	安丘市春强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市凌河工业园
联系电话	13780809687

## 产品详情

### 分散机开车前的准备工作

- 1、检查分散机油位是否加注到规定位置，低应加至规定油位，高应放至规定位置。
- 2、检查三角皮带松紧是否适当。
- 3、用手盘动叶轮应转动灵活，无磨擦声。
- 4、检查各紧固件是否松动及各密封部位有无渗漏现象。
- 5、开启分散机主电机，检查搅拌的旋向是否与设备所规定的方向相同。

### 分散机日常维护保养：

- 1、三角皮带应长短相等，放入传动箱内，涂料分散机，松紧适当，拧紧滑板螺栓，盖好上盖。
- 2、设备若长期停车不用，须切断电源，全部擦洗干净，各润滑部位注油，主轴和油缸涂油防锈。
- 3、油箱用46#液压油，每半年更换一次，并清洗油箱，分散机，滤网每月清洗一次，在换油后两三天内清洗一次。

分散机作为物流混合的设备，进行混合的时候，它有很多种混合方式的，液压升降分散机，今天小编就

逐一的给大家介绍一下！

分散机的推进式搅拌：

推进式搅拌：这种搅拌方式，搅拌器通常是由三片桨叶组成的，主要呈现螺旋形状，它与船舶上推进式螺旋桨类似的，这种搅拌方式，主要是用于剧烈搅拌的化学反应并且黏度不高的物料。

分散机的桨式搅拌：

这种搅拌方式是其中比较简单的一种，搅拌的功率消耗也非常的低，双轴分散机，它通常分为平直叶桨式搅拌（也叫“一”字形搅拌桨）和折叶桨式搅拌；这种搅拌方式，主要适用于两种低黏度互溶液体的反应体系。

高速分散机采用无级调速

分散机采用无级调速：有电磁调速、变频调速(如用于水性涂料)及防爆变频调速(如用于油性涂料)等多种形式。无级调速功能能充分满足各工艺过程中不同的工艺要求，可以根据不同的工艺阶段选择不同的转速。粉体不加助剂、对晶包完整性要求较高的物料不适用。

分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能。

液压升降分散机-春强机械制造公司-分散机由安丘市春强机械制造有限公司提供。安丘市春强机械制造有限公司（[www.chunqiangjixie.com](http://www.chunqiangjixie.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.cnqianghua.com](http://www.cnqianghua.com)）还是从事化工用搅拌釜，化工用反应釜，搅拌釜的厂家，欢迎来电咨询。