

永志吊装 -履带吊出租电话 芜湖履带吊出租

产品名称	永志吊装 -履带吊出租电话 芜湖履带吊出租
公司名称	合肥市永志吊装有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市新站区灵石路与珍珠路交口东南角
联系电话	13956065756

产品详情

履带吊具有起重能力强、接地比压小、转弯半径小、爬坡能力大、不需支腿、带载行驶、作业稳定性好以及桁架组合高度可自由更换等优点，在电力、市政、桥梁、石油化工、水利水电等建设行业应用广泛。今天履带吊的小编给大家带来了，履带吊使用的检查事项，如下。

钢丝绳与卷筒的连接，一般采用压板紧固，该压紧装置的压紧力不能克服卷扬机的牵引力，履带吊出租厂家，所以必须借助钢丝绳在卷筒上的摩擦力。通过计算卷筒上留有2圈钢丝绳即可满足要求，规定不少于3圈更安全。钢丝绳磨损量，直径等值减小的报废标准见GB / T 5972-2016 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废（可用游标卡尺测量）；吊装所用钢丝绳扣的编结长度不应小于钢丝绳直径的15倍，并且不小于300mm。连接强度不应小于钢丝绳破断拉力的75%。（GB6067.1-2010起重机械安全规程总则）

大型履带吊转移（安拆）须编制作业指导且经过审批，芜湖履带吊出租，须有质监部门或住建部门颁发的资质证书，安拆人员也应持证上岗。安拆前须由作业指导书编写人做安全技术交底，所有参与人员均须签字。

履带吊安全技术措施

夜间操作必须有足够的照明设备，遇有恶劣气候应停止起吊作业。

新购置或新大修的起重机使用前必须经过检查、试吊，如静载试验（最大起重量加25%）及动载试验（最大起重量加10%），确认合格后方可使用。

动前应将主离合器脱开，将各操纵杆放在空挡位置。

内燃机启动后应检查各仪表指示值，待运转正常再连接主离合器，进行空载运转，确认正常，方可作业。

起重机变幅应缓慢平稳，严禁在起重臂未停稳前变换挡位；起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时

, 严禁下降起重臂。

履带吊安装：

履带吊自重较大，需要地基承载力较高。各部件自重较大，安装需要汽车吊进行配合，操作难度较大。

施工工艺流程：

主臂安装

主臂安装前将主臂下节臂向前放平，端头支垫托架，将主臂中间臂用汽车吊采用双点起吊，平稳与下节臂对接，采用人工进行微调，将两节主臂的销孔对齐，涂抹润滑油，由外向内插入销子，并用别针固定，完成第1节主臂安装。

启动主机将吊臂轻微上抬，履带吊出租电话，移动托架至安装好第1节主臂的端头，采用上述方法继续安装下节主臂及上节臂。完成吊臂安装。

安装吊钩

将托架支撑至主臂下，把吊钩放置在主臂端头处。将履带吊主机熄火，停止运转，70吨履带吊出租，将卷扬机制动放开，人工将钢丝绳按照要求将吊钩与主机连接起来。并有卡环将钢丝绳端头固定。

吊钩安装完成后，用汽车吊配合安装配重块。方可启动履带吊主机，指挥起杆，起杆时必须抬升到30°仰角后方可带吊钩滑轮组和吊杆一起上升。

调试及检测

完成安装后检查每个销子安装是否到位，别针是否牢固，检查吊杆变幅、升降吊钩、吊钩保险卡、防后倾覆装置、吊部回转、U型绳卡设置等机构动作是否正确、平稳，安全装置是否灵敏可靠。力矩显示是否灵敏。如若发现问题及时进行调整。吊具钢丝绳的断丝、吊钩磨损、U型吊环磨损的检查。经各项自检运行正常后，申请相关检测单位前来进行整机检测并出具报告。

永志吊装(图)-履带吊出租电话-芜湖履带吊出租由合肥市永志吊装有限公司提供。合肥市永志吊装有限公司(hfyongzhi.com)是一家从事“汽车吊出租,履带吊出租”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永志”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使永志吊装在租赁、典当中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！