

矿用四不像车 四不像矿用自卸车 佳鹏机械

产品名称	矿用四不像车 四不像矿用自卸车 佳鹏机械
公司名称	济宁佳鹏农业机械制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁任城区长沟工业园
联系电话	13792376991

产品详情

雨天驾驶矿用四不像车技巧

雨天涉水技巧：经过立交桥下或积水路面，应先查看积水深度，若水深超过排气管则容易造成熄火。入水后匀速慢行不要停车，切勿高速通过，驶出水面后，先确认刹车有效后再行驶。

矿用四不像车切勿冒险行驶：遇到暴雨能见度太低时，四不像矿用自卸车，不要冒险行驶，应及时停车并打开示宽灯，小型矿用四不像车，高速路中应尽快驶进服务区或驶离高速公路。

巧过泥泞地段：进入泥泞路段前先换低速档，必须按前车的车辙走，中途不可换挡，要匀速直线通过。

矿用四不像车禁止频繁躲闪：雨天有人频繁避让路面积水，这样容易造成后面车辆弄不清你的行车路线而造成追尾

怎样提高矿用四不像车的工作效率

怎样提高矿用四不像车的工作效率

首先，最重要的矿用四不像车自身的质量，只有在质量好的前提下才能有效的提高工作效率，矿用四不像车采用先导式工作原理，配件都是采用国外进口设备；

其次，矿用四不像车在长期使用后会出现垫子损坏、螺丝松动、导管变形或破裂、密封圈老化均会造成漏油。因此必须采取相应对策及时堵漏节油。

另外重要的一点就是机手的技术，一个机手对矿用四不像车的熟练程度也是关系到工作效率的提升。专

业的机手能大幅度提高矿用四不像车的工作效率，同时还能降低车的损坏几率。

最后一点也是最重要的就是对于矿用四不像车的保养了，只有我们在日常使用中注意好保养方法，并定期对矿用四不像车进行保养，才能提高工作效率，增加使用寿命。

矿用四不像车使用规范

1.检查和调整前轮定位

改装矿用四不像车的前轮外倾过大、前束很小时，行走中易造成偏磨。其原因主要是，前轴轴承和轴套受冲击而变形，或前轴伸缩套筒紧固装置松动，这都会使前轮定位角发生变化，从而引起不正常的磨损。因此，在使用过程中一定要经常检查前轮的定位角度是否适中，并调整好前束。

2、及时清洗保洁。作业结束后，要及时将轮子及履带上沾染的污泥清除（清洗）掉，矿用四不像车，使行走系统保持洁净，矿山专用四不像车，尤其是支重轮的端面油封装置要及时清泥、检查和保养。此外，还要注意勿让油、酸、碱等腐蚀性物质玷污橡胶轮胎。

3、保持正常的矿用四不像车轮胎气压和履带张紧度。使用设备之前，要认真检查轮胎的气压是否正常（运输作业时略高些，田间作业时略低些；冬季可略高些，夏季要略低些），以免引起瘪胎或爆胎。履带过松或过紧，都易引起履带板、履带轴及轮子加速磨损，故一定要保持适宜的张紧度。

矿用四不像车-四不像矿用自卸车-佳鹏机械(优质商家)由济宁佳鹏农业机械制造有限公司提供。“四不像,矿用运输车,履带运输车,毛竹运输车,四驱爬山王”就选济宁佳鹏农业机械制造有限公司（www.sdjiapeng.com），公司位于：济宁任城区长沟工业园，多年来，佳鹏机械坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳鹏机械期待成为您的长期合作伙伴！