

# 消防排烟风机箱厂家 鸡西排烟风机箱 宇恒空调

产品名称	消防排烟风机箱厂家 鸡西排烟风机箱 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

## 产品详情

对于风机箱有所应用的用户可能有所了解，对其使用可以与很多风机产品都能配套使用，比如煤气增压风机。那么在我们对其风机箱使用时又具有哪些工作特点呢

- 1、高压头、低噪声、内置低噪声离心风机，风机与外壳之间装有弹性减震器；
- 2、外壳美观防腐，小型风机箱采用优质镀锌钢板，大中型风机箱采用冷轧钢板表面镀锌处理后再双面喷漆的材料和工艺，色彩漂亮而且具有极高的防腐能力；
- 3、保温性好，壳体内部设有空调专用橡塑保温板，热阻高，耐老化；
- 4、用途广，可作为一般风机箱独立使用，起到建筑物送风或排风的作用；也可与其它通风设备如新风换气机、新风净化机等配套使用，在管线较长、阻力较大时起到增压助力作用。

- 1.风机开箱前应检包装是否完整无损，风机的铭牌参数是否符合要求，各随带附件是否完整齐全。
- 2.仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏，紧固件是否松动或脱落，叶轮是否有擦碰现象，并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象，应待修复后再使用。
- 3.用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻，消防排烟风机箱厂家，其值应大于0.5兆欧，消防排烟风机箱，否则应对电机绕组进行烘干处理，烘干时温度不许超过120 。
- 4.准备好风机箱安装所需的各种材料、工具及场地。

## 风机箱安装方法

风机箱安装，看上去简单，实际上，由于很多安装人员没有引起足够重视，往往酿成事故，轻则损坏设备，重则导致人身损害，所以，现场管理者必须重视风机箱安装问题。

风机箱安装前，技术人员要首先按照设计图纸，在地面上画出安装基准线。然后安装人员将安置风机箱基础表面搞干净，地脚螺栓预留孔内理除干净。

大风量风机箱一般安装在地面上，小风量风机箱则一般是吊顶安装。各工种的施工人员都要严格遵守安全操作规程和高空作业安全规程。体积较大的整体安装的风机箱，搬运和吊装使用的的绳索，不能捆绑在转子和机壳或轴承盖的吊环上。风机箱安装在有减震器的机座上时，各组减震器所承受的荷载压缩量应均匀分布，不能偏心。风机箱安装在没有减震器的支架上，HTFC消防排烟风机箱，应垫上4~5毫米厚的橡胶板，找平找正后固定牢靠。整体安装风机箱，鸡西排烟风机箱，放在基础上后，须用垫铁找平找正，斜垫铁必须成对使用。

消防排烟风机箱厂家-鸡西排烟风机箱-宇恒空调由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（[www.njwanglian.com](http://www.njwanglian.com)）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇恒空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：师经理。