

# 重汽洒水车 洒水车 中国重汽专用车

产品名称	重汽洒水车 洒水车 中国重汽专用车
公司名称	中国重汽集团济南专用车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘潘王路17668号
联系电话	15621855111

## 产品详情

在购买洒水车后验车时，一般只会注意一些洒水车外观细节问题，一些细节很多时候都会被厂家技术员所忽略，其实并非是一些影响到性能的问题，作为消费者心里，一定是购买洒水车时毫无瑕疵的。不管如何，作为洒水车厂家就必须为客户做到完美无缺，重汽专用汽车结合多年的从业经验，总结了较为常见的洒水车改装细节问题

洒水车驾驶室外部未喷涂车辆总质量和载质量参数。罐式车还需喷涂罐体运输介质和容积。

还有诸如反光标识粘贴不规范、洒水车总质量超过规定、车辆防护栏设置与标准不符等。这些大大小小的问题都需要在送车前再做一次确认，对于洒水车一般每次都拍照存档，出车前为车辆称一次重，洒水车，销售经理必须做到心中有数。另外，必须要求送车司机出发前检查随车工具是否齐全，随车资料是否完整，重汽洒水车，临时牌照是否按要求粘贴。异地送车一般能为洒水车和驾驶员都买上保险，俗话说得好“不怕一万，就怕万一”。

洒水车被人称为多功能绿化喷洒车。经常用于城市道路、大型厂区、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农用药物和美化环境而用的。现在重汽专用车科普一下小知识洒水车的喷洒作业的功能。

喷洒作业：

(1) 将四通阀门后柄拉至与地面平行，打开想要喷洒的球阀（前冲、后洒、侧喷、花洒），然后启动发动机，将变速器挂入挡位，山东洒水车，将取力器开关向后拉即挂档取力，济南洒水车，然后分离离合

器，泵开始运转，开始洒水

(2) 罐体内的水洒完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，洒水泵停止运转。

洒水车作为城镇环境绿化中不可或缺的一部分，主要作用与园林绿化，降温除尘。喷洒车，我们最常见的用途是道路清洁，还有在大型的园林里，我们也可以看到喷洒车的身影。喷洒车是洒水车的一种。我们在使用洒水车时会遇到各种问题，下面重汽专用车为大家带来一些洒水车常见问题及处理方法。

### 洒水车常见问题

问：洒水车想要上蓝牌，需满足什么条件？

答：1、整车质量小于4.5吨；2、上户吨位小于1.5吨；3、整车长度小于6m。只有满足以上3条，洒水车才能上蓝牌，上蓝牌的洒水车才能用C1照驾驶。只要以上三条中的一条不能满足，洒水车就要上黄牌，黄牌的洒水车必须B2照才能驾驶。

重汽洒水车-洒水车-中国重汽专用车(查看)由中国重汽集团济南专用车有限公司提供。中国重汽集团济南专用车有限公司(www.cnhtcjz.com)是从事“各类专用车(洒水车,多功能抑尘车,冷藏车,油罐车等)”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。