

电动门伸缩门厂 慧鸿门业 温州电动门伸缩门

产品名称	电动门伸缩门厂 慧鸿门业 温州电动门伸缩门
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，电动门伸缩门规格，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

电动门伸缩门慧鸿门业为您分享：

据市场的相关调查，经过对伸缩门使用情况的分析。电动伸缩门是由遥控器来进行控制操作的，所以，要如何有效的保持电器控制和电压的稳定性是非常关键的。

我们在使用电动伸缩门的时候，不要随便打开遥控器，也要避免其电器被潮湿

所侵害，甚至是摔坏的可能性。除此之外，电动门伸缩门厂，如果遇到电源断电的情况，也要采取相应的应对措施，需要立即打开离合器，当电源通电以后，则需要及时的关掉离合器，以避免不必要的意外发生。另外，电动伸缩门的电线装置必须要保证没有电线缠绕和打结的情况。

在清洁保养方面。电动伸缩门为了保证运行的灵活性，对其轨道的清洁也变得必不可缺，不过，我们也不能为了保持轨道的畅通而选择添油加醋，因为容易使轨道运行的负担加重。电动伸缩门的控制箱在其中也占有一部分便并且是很重要的，需要我们每天洗其内部、表面及按钮上面的一些灰尘，并且要时刻关注和检查控制箱内的重要器件以及开关控制盒，而电动伸缩门的电机和传动链条的表面需要添加润滑油，使其运行更加灵活。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门安装程序电动门伸缩门

- 1、业务员与客户联系安装事项（确定地面、电源等要求）
- 2、查看地面是否符合电动门安装要求
- 3、安装轨道、或限位磁铁
- 4、装上电动门测试与门体清洁
- 5、邀请客户验收
- 6、清理现场

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，温州电动门伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。电动门伸缩门

慧鸿门业为您分享：

自动伸缩门检修步骤

1、电源是否正常

- (1) 不正常，请检查供电设备（漏电开关，电源线，供电电压）
- (2) 正常，进入下一步

2、主控箱是否有电（指示灯是否亮）

- (1) 没有，检查供电线路，保险管，变压器，电源稳压
- (2) 正常，进入下一步

3、按开关是否有反映（手控，遥控）

- (1) 没有
 - (a) 手控，遥控都不行，（主控箱坏）
 - (b) 手控行，遥控不行（请检查接收板，编码及编码IC，二极管）
 - (c) 手控不行，遥控行（请检查按键板连接线，按键）
- (2) 正常，进入下一步

4、电机是否转

(1) 不转，检查主板有没有电输出

(a) 有，检查电机，连接线

(c) 电机本

(d) 检查电源

(2) 正常，进入下一步

5、轮轴是否转动

(1) 不转，离合没合上，没有链条，减速箱坏，轮轴齿轮脱焊

6、轮子是否转动

(1) 不转，轮子松脱（没有固定好）

(2) 正常，进入下一步

7、上述正常检查，电动门伸缩门报价，附加全无轨

1) 电机一边转一边不转，

(a) 主控箱继电器一边没有输出（更换继电器或维修主板），

(b) 电机热保护（待电机降温后再试），

(c) 电机卡死（查找电机卡死原因以便更换配件），

(d) 电机电容坏（更换同号电容）。

2) 机头跑偏

A、跑偏后退回，再继续关门

(a) 地面不平或轮子磨损（整理地面或更换轮子）；

(b) 地面没有导航磁铁（安装导航磁铁）；

(c) 导航磁铁极性埋错（调整磁铁极性）。

B、跑偏后退回，不再继续关门

(a) 导航器坏(更换导航器)；

(b) 主板问题（检查主板）。

业有限公司 (huihongmy88.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。慧鸿门业——您可信赖的朋友，公司地址：缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号，联系人：蔡总。