

# 吉林分割鸭包装机价格表专业团队在线服务

产品名称	吉林分割鸭包装机价格表专业团队在线服务
公司名称	诸城龙邦食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊诸城市舜王街道舜盛路878-7（保税区企业自有港）
联系电话	13863673688

## 产品详情

（一）滚动式真空包装机运行前准备。

- 1、打开真空泵和加热棒的冷却水
- 2、检查真空泵油的油位，由于泵在排气时，会有一部分油随气体排出，真空泵油将逐渐减少，一定要确认真空泵油是否到达规定量，如果减少请补充真空泵油。

（二）合上电源总开关，准备运行。

- 1、打开电源开关，运行真空泵。
- 2、打开热合开关
- 3、确定抽真空时间和热封时间，设置加热温度。
- 4、打开启动开关，机器将自动运行。
- 5、机器自动循环运转。

### 分割鸭包装机价格表

#### 一、产品简介：

电脑全自动型真空包装机机型均为不锈钢制作，耐腐蚀，不生锈，经久耐用，性能稳定，操作简单，维护方便。同时可根据用户特殊要求快速订制各种非标机型的真空机。

本机设计先进，功能齐全，性能可靠，结构紧凑，美观大方，适用范围广，适用维修方便，是目前理想的真空包装设备。

本设备可配置

- 1、德国原装进口202泵
- 2、德国原装进口160泵
- 3、德国原装进口100
- 4、合资200泵
- 5、合资160泵
- 6、合资100泵

### 分割鸭包装机价格表

工作场地应配备三相四线380V电源和冷水源，冷却水对加热棒进行冷却。

设备安装

- 1、将设备置于所在位置，调整四个支撑螺杆，使方向脚轮离地面10-20mm，保证设备水平后，筋骨支撑螺杆上的螺母。
- 2、真空泵尽量安装在设备附近。
- 3、如果真空泵与设备主体距离拉长，真空需加长时间，导致机体抽气能力下降
- 4、固定好机体及真空泵位置后，将配备的钢丝软管切到适当长度，利用密封胶和管卡把机体跟真空泵连接好。
- 5、机体的加热棒需要冷却水，通过配备的塑料软管进行配管，加热棒的最小冷却水量2L/min。
- 6、机体和真空泵总功率为2-6kw（随真空泵大小决定功率），分割鸭包装机价格表，根据此数据选择适当断路器。
- 7、讲机体的电源线接到断路器上，然后将真空泵的电源连接真空泵的电机上。
- 8、接通电源后，打开电源开关，真空泵运转，如果反转则调换三相电源中任意两相，输送带电机和升降机跟真空泵相序一致。

### 分割鸭包装机价格表

吉林分割鸭包装机价格表专业团队在线服务由诸城龙邦食品机械有限公司提供。诸城龙邦食品机械有限

公司 ( zclongbangjixie.tz1288.com ) 位于山东省潍坊诸城市舜王街道舜盛路878-7 ( 保税区企业自有港 ) 。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙邦食品机械在多功能包装机中享有良好的声誉。龙邦食品机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙邦食品机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 ( www.chinazhenkongji.com ) 还是从事益阳休闲小食品四封线真空包装机，成都50-300g四封线真空包，内蒙古肉干四封线真空包装机的厂家，欢迎来电咨询。此阶段的工业化生产的粮食加工厂主要是以面粉的工业化生产加工为主。