

# GMT地弹簧怎么调 GMT地弹簧 博恩佰利昌

产品名称	GMT地弹簧怎么调 GMT地弹簧 博恩佰利昌
公司名称	博恩佰利昌（北京）信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区世纪东方城208-15（远景底商）
联系电话	18911758879

## 产品详情

### 地弹簧怎么调节？

地弹簧太松的原因大多是轴心漏油和弹力减弱，如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致轴心漏油。弹簧在长期拉伸运动后不可避免的会使弹力减弱。这种情况只能更换新地弹簧修复。用一个一字改锥顺时针、逆时针方向旋动，就可以改变地弹簧速度和张紧力度了，只不过需要注意的是，一定要微调，旋动幅度要小，千万避免用力过大使调试螺丝脱落而使地弹簧漏油损坏。

博恩佰利昌——专业提供地弹簧，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎与国内外的各位同仁合作共创辉煌。

### 地弹簧可以调高度吗？？

以下内容由博恩佰利昌有限公司为您提供，今天我们来分享地弹簧的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

可以调一点点。调节螺栓是地弹簧前端那颗大螺栓。两个用一字螺丝刀拧动的螺丝是调地弹簧快慢的。如果还不行，用打磨机把地弹簧的轴心磨矮点也可以。

简介：地弹簧是一种液压式闭门器，只不过其压紧弹簧的装置是蜗轮而不是齿轮齿条。因为蜗轮可以正反向旋转，所以地弹簧可以用于双向开启的门，而闭门器则只能用于单向开启的门。地弹簧的技术关键

是主轴下部的承重座，它决定着地弹簧的承重等级。

## 地弹簧的调试方法

可以将一速和第二速之调节阀各自调整到独立的速度

其速度可分为关门度和上锁速度，一般关门速度的范围是90到20度，GMT地弹簧怎么调，上锁速度为20到0度速度调节的基本原则是一速不第二速稍微快一点在进入第二速后门的的速度一定要慢下来以免碰到行人的脚跟

地弹簧的基本结构包括:机体，GMT地弹簧怎么样，水泥盒，安装配件，调节扳手，面板，托板，凸轮，活塞，轴承，GMT地弹簧价格，缸盖，密封圈，弹簧，GMT地弹簧，调节螺丝，液压油等.

如需了解更多地弹簧的相关信息及配套设备，欢迎关注北京博恩佰利昌有限公司网站或拨打图片上的电话询，我司会为您提供专业，周到的服务。

GMT地弹簧怎么调-GMT地弹簧-博恩佰利昌(查看)由博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司提供。博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司（[www.bnblc.com](http://www.bnblc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！