

水性环氧自流平地坪漆 开福区自流平地坪漆 平广地坪漆

产品名称	水性环氧自流平地坪漆 开福区自流平地坪漆 平广地坪漆
公司名称	东莞市平广地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤平路35号101室
联系电话	13510890082

产品详情

环氧树脂地坪漆的施工中质量;

环氧树脂地坪漆的施工中，质量只能算是其中一部分的原因，实际上真正的元素是安全问题，任何一种涂料，只要内部含有了相应的化学成分，那么污染都是直接影响到大家的健康的，如果说这些污染和字节影响到身体健康的话，那么对于施工来讲就不是十分的有利了，更为重要的是如果安全都不在意的话，那么施工也就没有任何意义了。

环氧树脂地坪漆对有松动、裂缝或脱层的地面，必须彻底打磨至密实基层，保证地面的粘结度将基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，确保基层表面的干净度。将处过的地面清洁。检验方法：经处理后，地坪表面平整、密实、干燥，无油污、且没有松动易碎颗粒，方可进行地坪漆下一工序施工。伸缩缝、裂缝、空鼓地面、松动旧环氧的特殊处理。对开裂之部位采用切割片切成V型小槽后，再用高倍中涂砂浆予以修补填平；细小的裂缝可以用环氧树脂加增稠剂修补；待完全固化后再用手磨机细打至平整。对空鼓、旧环氧松动之部位凿除，如凹槽较深，采用高倍中涂砂浆予以补平，完全固化后再用手磨机细打至平整。所有特殊场地修补处理后，再清洁一遍。

平广-环氧地板施工注意事项介绍

1.在基础地面处理完之后，一定要把基础地面清扫干净，最好用大型工业吸尘器釜面吸尘一遍。这是因为基础地面在打磨处理完之后，地面犹如一个人体，周身的毛孔全部都在张开，地坪漆厂家如果不把地面上的浮尘处理干净，环氧地坪底漆则无法渗透到基础地面之中，直接导致环氧地坪底漆与地面粘接不牢固，存在着脱层、起壳的隐患；

- 2.环氧地坪底漆的配比一定要与基础地面的具体情况相适应；
- 3.一定要在环氧地坪底漆完全干燥之后方可进行下一道工序；
- 4.不能遗漏任何一处施工地面；
- 5.地坪漆厂家环氧地坪底漆在干燥后如果发现有泛白、zhen孔等现象，一定要再一次环氧地坪底漆施工，开福区自流平地坪漆，一直到完全封闭为止；

东莞市平广地坪工程有限公司主要承接设计施工：PU球场、防腐玻纤型环氧地坪、防静电PVC地板、防静电滚面型环氧地坪、防静电自流平环氧地坪、混凝土密封固化剂、耐强酸碱乙烯基酯地坪、停车场地坪漆、压克力球场等，公司自成立以来凭借良好的专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，承接了国内各地多个地面改造工程，欢迎广大客户前来咨询！

水泥地面起灰起沙处理

一、适用地面

- 1、起灰起沙的混凝土地面、水泥砂浆地面；
- 2、起灰的水磨石地面；
- 3、起灰的金刚砂地面；
- 4、起灰的水泥自流平地面。

二、施工步骤

1、对起灰起沙地面的基面要求：

- (1) 保证完全干燥，清扫沙尘，旧油漆、乳胶漆等附着物必须完全去除。
- (2) 若地面起沙严重，可以先洒水湿润，待表干后再施工。
- (3) 若地面已被油类（如食用油、润滑油等）严重污染，则不能直接施工。

2、水泥地面起砂处理剂甲组份

- (1) 根据地面情况将水泥地面起砂处理剂甲组份加适量水稀释喷洒于地面，原液用量：0.1-0.5kg/平方米。
- (2) 当表面无明水或变粘稠时，及时喷洒少量清水保持表面湿润，以促进渗透，以上操作持续约4小时，最后用足量清水冲洗表面，并清除表层明水，自然干燥24小时以上；
- (3) 若地面强度较差，应于24小时后重复一次以上步骤。

3、水泥地面起砂处理剂乙组份

(1) 喷洒乙组份原液，用量约0.2-0.7kg/平方米；

(2) 当表层无明水时应及时喷洒少量清水，保持湿润状态约4小时，水泥自流平地坪漆，最后以足量清水冲洗（最好一边冲洗一边用硬毛刷刷洗），并清除表层明水，自然干燥。

以上2、3步施工，东莞金刚砂耐磨地坪最好以电动洗地机配合大功率吸水机，水性环氧自流平地坪漆，效率更高，表观效果更好。

三、施工工具：洗地机、吸水机、辅助工具

四、施工温度：2 < 地面温度 < 50 水泥地面收光

环氧地坪收光有两种：

一种用手工抹子进行的，自流平地坪漆价位，另一种是用电动机械进行磨平

缺陷：

1.在磨平及收光时都要踩在已经整平的地面上，使原来已经平整的地面被踩的坑坑洼洼，地面做好后，表面明显看见不平，光度也不理想

2.电动机械：

但电机的功率不大。要在混凝土很软的时候就用机器，且收光效果不理想。

水性环氧自流平地坪漆-开福区自流平地坪漆-平广地坪漆(查看)由东莞市平广地坪工程有限公司提供。东莞市平广地坪工程有限公司（www.dgpingguang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。平广地坪漆——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市凤岗镇凤平路35号101室，联系人：张立。