

kvm切换器厂商 kvm切换器 睿创胜为

产品名称	kvm切换器厂商 kvm切换器 睿创胜为
公司名称	北京睿创胜为科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地四街8号楼1层111室
联系电话	17710701659 17710701659

产品详情

LCD KVM切换器怎么使用

- 1、确保LCD控制平台已接地
 - 2、KVM信号线连接主机（键盘、鼠标、VAG线连接正确）
 - 3、另一端KVM信号线连接任何可用的KVM端口，为区分各端口，建议每个端口都有图标标注说明）
 - 4、将电源线母头插入KVM电源插座，公头插入220V交流电源插口
 - 5、开启电源，KVM会发出声音提示
 - 6、释放锁扣，将KVM控制端从机柜里完全拉出，翻开显示面板
 - 7、KVM供电后，显示器出现“Enter Password”窗口，kvm切换器厂商，按“Enter”即可
 - 8、可以开启电脑或服务器电源，所连接相应端口按键的指示灯显示绿色
 - 9、按下前面板上想操作的端口数字，相对应的端口按键的指示灯显示橙色，就可以对此主机进行操作。
- kvm切换器

想要了解更多，kvm切换器工厂，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

KVM切换器的兼容技术

- 1、支持Windows98 , 2000 , XP , NT , UNIX , LINUX , NOVELL , DOS等多种平台 ;
- 2、支持所有PS/2接口兼容机和原装机 ;
- 3、支持IBM , COMPAQ , HP , DELL , LENOVO , TCL , 等原装服务器和工控机 ;
- 4、支持IntelliMouse、标准两键、三键、五键、滚轮鼠标和光学鼠标 ;
- 5、采用USB接口转换设备可支持USB接口服务器 ;
- 7、支持全线模拟显示标准.
- 8、支持多国语系键盘
- 9、采用500MHZ超高亮宽带模拟电路, 支持多层级联, kvm切换器厂家, 连接距离皆可达30米.
- 10、支持显示分辨率1920X1400@250MHz或以上.
- 11、多种不同切换方式

想要了解更多, 赶快拨打图片上的电话吧!!!

KVM切换器只有一个输出显示接口吗?

- 1、市面上存在有双屏KVM切换器。但比较少见。
- 2、一般KVM只有一个显示输出口。有多个键盘, 鼠标输入口, 显示输入。使用者如同使用一台计算机, 通过快捷按键或硬开关, 在不同计算机之间切换, 节省显示器, 键盘, 鼠标的数量。
- 3、单口输出显示的KVM切换器在市面上比较常见, 而双屏KVM切换器属于近几年新兴的产品。据双屏KVM切换器支持两路双屏输入, 可对应输出一路VGA、一路DVI视频信号, 支持数字分辨率达2048 x 1536和模拟分辨率达1920 x 1200, kvm切换器, 支持热键、按钮切换, 提供两个USB HUB功能, 可连接U盘、扫描仪等USB外设。kvm切换器

想要了解更多, 赶快拨打图片上的电话吧!!!

kvm切换器厂商-kvm切换器-睿创胜为(查看)由北京睿创胜为科技有限公司提供。北京睿创胜为科技有限公司(www.shengwei99.com)为客户提供“光纤跳线,光纤收发器,光纤模块,ODF配线架,光缆”等业务, 公司拥有“胜为(shengwei)”等品牌。专注于通讯电缆及光纤等行业, 在北京 海淀区 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 杜经理。同时本公司(www.rcswlj.com)还是从事光纤光缆, 光缆, 光纤线缆的厂家, 欢迎来电咨询。

