

多功能提升机接线图 河北东圣吊索具 多功能提升机

产品名称	多功能提升机接线图 河北东圣吊索具 多功能提升机
公司名称	河北东圣吊索具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	13933276606 13933276606

产品详情

多功能提升机的使用维护及安全注意事项

多功能提升机是一种电动葫芦。因此，其使用维护及安全注意事项与电动葫芦有共同之处，也有不同之处，有鉴于此，电动葫芦生产厂家河北东圣吊索具笔者将在本文中为广大客户精彩讲述多功能提升机的使用维护及安全注意事项：

- 1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦，首先应进行空车试运转数次。但在安装完毕前，切忌通电试转。
- 2.在正常使用前应进行以额定载荷的125%，多功能提升机技术参数，起升离地面约100mm，10分钟的静负荷试验，
并检查是否正常。
- 3.动负荷试验是以额定载荷重量，作反复升降与左右移动试验，试验后检查其机械传动部分、电器部分和连接部分是否正常可靠。
- 4.在使用过程中，严禁在条件不成熟、每小时额定合闸次数120次以上或超过额定载荷的情况下使用。
- 5.进行安装调试和维护时，必须严格检查纤维装置是否灵活可靠，多功能提升机接线图，当吊钩升至上极限位置时，吊钩外壳到卷筒外壳的距离必须大于50mm。当吊钩降至下极限位置时，应保证卷筒上钢丝绳安全圈数，多功能提升机报价，有效安全圈数必须在4圈以上。
- 6.不允许同时按下正反转运动的手电门按钮。
- 7.工作完毕后必须将电源的总闸拉开，切断电源。
- 8.多功能电动提升机由专人操作，操作者必须充分掌握安全操作规程，严禁歪拉斜吊。

9.在使用中必须由专业人员定期对多功能电动提升机进行检查，发现故障后及时采取措施，并仔细加以记录。

10.钢丝绳的检验和报废标准按CB、T5927-1986《起重机械用钢丝绳校验和报废实用规范》执行。

11.多功能提升机使用中必须保持足够的润滑油，并保持润滑油的洁净，不应含有杂质和污垢。

12.钢丝绳刷油时应使用硬毛刷或木质小片，严禁直接用手给正在工作的钢丝绳上油。

13.

多功能电动提升机不工作时，不允许将重物悬于空中，以防零件产生恒常变形。

14.在使用过程中，如果发生故障，应立即切断主电源。

15.请勿起吊超过额定载荷的物件，额定载荷详见起重吊钩的标定数据。

16.根据基坑的开挖深度，坑上的操作人员应及时扎好安全带并连接至已经悬挂于高处的速差防坠器。

多功能提升机

多功能提升机型号规格及使用方法

多功能提升机又名多功能卷扬机。采用纯铜电机，动力十足，具有断电保护功能，持久耐用。

多功能提升机型号可分为：1T、2T、3T、5T等，多功能提升机，使用方法可分为单绳提升和双绳提升两种，这种使用方法与微型电动葫芦极为类似。

多功提升机根据应用领域不同，可分为重型和小型两种。重型的电源配置为380V，小型的为220V。无论哪种，只要涉及双绳提升，承重必须减半，即额定载荷为1T的多功能提升机，使用双绳起吊时，每根钢丝绳的实际承重应为500kg，其他型号的双绳使用方法与此相同。

我们在提升物体时都会有过大过小的声音，但时候有时候机器的声音是不一样的，所以我们在使用时不是说只有用眼睛观察，我们还应该注意到机器声音的变化。在提升机运输过程中，卷筒或变速箱有异常声音，在这种时候我们需要想到的地方就多了，比如说：是不是齿轮或轴承的故障，是不是变速箱缺油出现了润滑不良的状态，还有就是是不是连轴器损坏了，还有的一点也是经常被忽略的一点就是，连接或者固定螺栓松动了，虽然是一个小小的螺栓但是它的变动会造成机器的整体运作，所以我们应该实时关注。像这种问题我们只能做到及时检查修理、调整和更换，没有什么更好的解决办法。多功能提升机接线图-河北东圣吊索具-多功能提升机由河北东圣吊索具制造有限公司提供。多功能提升机接线图-河北东圣吊索具-多功能提升机是河北东圣吊索具制造有限公司（www.anquanqz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：崔女士。