

专业生产流水线，喷台，废气处理，无尘供风，烤箱烘道

产品名称	专业生产流水线，喷台，废气处理，无尘供风，烤箱烘道
公司名称	宁波市鄞州嘉佩机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉佩 型号:JP-涂装设备
公司地址	中国浙江宁波市宁波市鄞州区五乡镇蟠龙村宁穿路旁
联系电话	86 0574 82830828 13586501328

产品详情

品牌	嘉佩	型号	JP-涂装设备
用途	电子，塑胶，五金，汽车配件，工艺品，日用品，医药及食品等行业	别名	涂装设备

一．双工位喷漆柜-----1台

柜体规格：w2600*d2500*h2200mm、水箱高450mm；

工作位有效空间：w2500*d1800*h1450mm、一台喷柜可设2个工位；

喷油柜采用拼装式结构，采用螺丝连接，对接缝处采用密封胶条夹装；

喷油柜底座箱体采用 2.0mm镀锌板折制焊接而成，立板采用 1.2mm的镀锌板并用折槽加强，采用螺丝与底箱连接；

溢流水槽采用 1.2mm镀锌板折制而成，溢流水幕板采用 1.05mm 304#不锈钢板制作，正面双层淋水，整机为三面淋水；

照明采用40w日光灯，一工位一套，2套/台；

底部柜体支撑采用50*50* 2mm方通焊架，并加装m14*100可调脚杯；

抽风机选用喷油柜专用轴流风机，功率为3kw，风量为24500m³/h,并在抽风口处设有抽量调节阀门，用于调节风量的大小；

循环运水水泵采用潜水水泵运水，与后端捞渣箱连接，并经钢网板抽水循环使用；

柜体水泵及风机设有独立控制开关；

抽废气风管采用0.7的镀锌板制作，卷边铆接式，加强采用30*30角铁制作，风管加管方形密闭调节阀，与风机连接采用软布连接；

喷柜喷漆处理；

二、水濂柜主要参数表

序号	型号	规格尺寸 (高h × 宽w × 深d)	抽风风机	抽水水泵
1	jp-m-b-a	宽2600mm深2500mm高2200mm	5.5kw离心风机	1.5kw

备注：如客户需求特殊情况或别的尺寸及要求，我司可根据客户提供的信息及要求设计制作；

三、水濂柜优特点：

ü 喷油柜体：可依客户提供尺寸或按我厂常规制作尺寸。

ü 喷油水箱是sus304 § 2.0mm制作；

ü 滤水箱：箱内装置二次滤水，防止油垢或其他杂物直接吸入水泵，避免堵塞水洒和影响水泵正常工作。

ü 二次花洒：用于喷雾、凝结作用。花洒大小前装置有减压闸阀调节，

ü 水濂面供水管：水帘水面流量由装置水闸阀调节大小，要调节处于最佳状态，可视水流缓曲、稳定分布均匀，也可按水量的三分之一至三分之一点二调节；

ü 抽风风机侧面设有清理门，方便清理异物；

ü 水濂柜后部设有清理杂物箱；

ü 水濂柜内设有防暴灯照明；

ü 考虑因场地和安装调节时的需要，调节水濂柜体的四脚稳定和水平面水平的高度，设有可调节脚杯；

ü 水濂柜造型美观，结实牢固；

ü 适用于电子、塑胶、五金、等多个行业

四、安全规范：

ø 开机前请检查三相电源是否正确连接；ø 首先要放水到水濂柜水箱里，约放一半水；如发现漏水不得开水泵；ø 水放好后运行水泵；ø 等水可视水流缓曲、稳定分布均匀再开抽风风机；ø 放入工件，开始喷涂工作；

五、开机步骤：

- 1)打开电箱
- 2)先打上电源总开关；
- 3)运行抽水水泵；
- 4)运行抽风风机马达；
- 5)查看电源指示灯是否处于工作状态；

六、关机步骤：

- 1)请先关闭抽风风机；
- 2)再关闭抽水水泵；
- 3)打下电源总开关；
- 4)关闭电箱；

七、故障及排除：

序号	故障特征	故障原因	排除
1	电源指示灯不亮	1、接入之电源不正确 2、指示灯坏	1、正确接入电源 2、更换指示灯
2	抽风马达不转	1、电源缺相； 2、异物卡死	1、查看电源； 2、排除异物；
3	抽水水泵不转	1、电源缺相； 2、异物卡死	1、查看电源； 2、排除异物
4	其它故障	不能确定之故障	请与制造商售后服务

八、日常维护与注意事项

2 建议一个月换水清洗一次，清掉浮置水面油污和沉在水底的残渣。请勿丢进碎布或者其他杂物，避免堵塞。

2 清扫柜体上下的尘埃

2 经常巡察周围有无漏水，及时补救；

