

# 襄阳九利机械公司履带扒渣机厂家 雅安履带扒渣机

产品名称	襄阳九利机械公司 履带扒渣机厂家 雅安履带扒渣机
公司名称	襄阳九利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道
联系电话	18986337810

## 产品详情

### 扒渣机调整方法

(3) 调整左行走换向阀上的安全阀和过载阀压力；

1) 把 25MPa 的压力表接到左行走换向阀的测压接头上；

2) 把左履带卡死（或用油堵把相应管路堵死）；

3) 把反铲换向阀的安全阀和铲斗的二只过载阀拧紧；

4) 把铲斗收到底，把左行走换向阀的安全阀调至 16MPa 后锁紧，把两只左行走过载阀拧松；

5) 启动左履带前进，轮流慢慢拧紧两只左行走过载阀，把对压力有影响的那只过载阀调至 10MPa 后拧紧，雅安履带扒渣机，另一只再拧松一点；

6) 启动左履带后退，把另一只过载阀调至 10MPa 后锁紧；

7) 释放左履带（或把油堵拆下接通相应管路），拆下压力表，盖上接头。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

小型扒渣机遇到竖井井口太小进不去？

一些客户在咨询小型扒渣机时，总是在纠结矿洞入口小、是竖井、是斜井.....用过小型扒渣机的用户都知道，很多扒渣机都是采用模块化组装而成。用户可根据矿井口的情况，斜井可直接进入作业。

如是竖井，A方案：井口较小，扒渣机竖着进不去，必须拆开分解吊入矿井内。整机可按底盘、输送架、调节架、挖掘部分总成四部分拆开，拆机时按一定顺序做好标记，将拆开的液压油管接头包好以免进入灰尘。拆开的几大部分和零部件分别用绞车缓慢吊入井下，然后在进下按照拆开的相反顺序安装，履带扒渣机价格，必须保证各部件之间位置准确，连接牢固可靠。

B方案：井口稍大，竖着进得去，可用绞车将扒渣机绑牢靠，缓慢吊入井下后，检查扒渣机各部件有无松动后，再进行正常使用。

想了解更多详细信息，履带扒渣机报价，请拨打图片上的电话吧！！！！

### 如何快速更换扒渣机轮胎

(1)将轮胎装到轮辋上，装上锁圈、挡圈;安装过程中要保护好气门嘴。

(2)用车载空压机给轮胎充气。

(3)压下动臂升降杆，取出支架;至此换胎完毕，整个过程大约需要50分钟。更换后轮胎时，履带扒渣机厂家，则需要另一台扒渣机或者其他起重设备辅助，将后轮胎支撑起来，其他程序则与更换前轮胎相同。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

襄阳九利机械公司(图)-履带扒渣机厂家-雅安履带扒渣机由襄阳九利机械制造有限公司提供。襄阳九利机械制造有限公司(www.xyjiuli.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。九利机械——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市高新区深圳工业园苏州大道，联系人：周经理。