

叉车防撞 工厂物流叉车防撞系统 唯创wtsafe

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 叉车防撞 工厂物流叉车防撞系统 唯创wtsafe |
| 公司名称 | 深圳唯创安全技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮福安机器人智造产业园11栋4楼 |
| 联系电话 | 17724679751 17724679751 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳唯创安全技术有限公司

叉车防撞报警器使用说明

叉车防撞报警器应用领域广泛，旨在避免各种叉车碰撞，降低人员伤亡，减少经济损失。我们在安装使用时应按说明书要求来执行，当它出现下列情况时，叉车测距防撞，请立即拔掉电源，并交由专业人士处理：

- (1) 插头电源线损坏或磨损时；
- (2) 有液体溅入本设备时；
- (3) 设备跌落或外壳损坏时；
- (4) 设备出现明显功能异常或性能变化时。

当设备出现以上情况时，叉车防撞报警系统，不要自己尝试解决，立即交由专业人士处理。

叉车防撞报警器用途

叉车防撞报警器通过无线测距感应来保障叉车在行驶过程中，防止碰撞人员、车辆、货物，能有效减少

厂内安全事故的发生，减少经济损失跟人员伤亡。叉车防撞报警器可用于叉车/挖掘机/吊车/装载车/推土车/工业动力车辆等上，广泛用于厂内、工地、码头、仓库等危险作业区域，工厂物流叉车防撞系统，特别是有大型机器作业的工地上，保障人、车、物的安全。

叉车防撞报警器的主要功能就是通过防撞预报警降低叉车事故发生的概率，保障工人生命安全和工厂财产安全。

叉车防撞报警器通过主机与测距标签的相互感应来触发报警装置，提醒司机减速慢行，同时警示行人迅速离开危险区域，叉车防撞，通过这样一个提醒，来达到叉车防撞的效果。叉车防撞报警器不仅适用于叉车与人之间的防撞，也适用于叉车与叉车之间的防撞，还适用于叉车与货物之间的防撞。

叉车防撞-工厂物流叉车防撞系统-唯创wtsafe(优质商家)由深圳唯创安全技术有限公司提供。深圳唯创安全技术有限公司(www.wtsafe.com)为客户提供“叉车限速器,叉车车队管理系统,叉车防撞预警系统,安全警示灯”等业务，公司拥有“唯创安全”等品牌。专注于集成防盗报警系统等行业，在广东深圳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。同时本公司(www.vtronsafety.com)还是从事叉车防撞预警系统，叉车防撞，叉车防撞报警器的厂家，欢迎来电咨询。