

自动润滑黄油泵承诺守信「在线咨询」

产品名称	自动润滑黄油泵承诺守信「在线咨询」
公司名称	维克森（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区苏家坨镇西小营南环路10号院1幢1086号
联系电话	13263110320

产品详情

自动集中润滑系统使用方法

自动润滑泵的工作是由掘进机电控程序进行控制的，润滑频率为每截割4小时润滑4分钟。为了便于使用、调试和临时启动自动润滑泵，在程序上还设置组合键(操作面板上的上翻页键和警铃键同时向上扳动5秒，自动润滑泵便连续工作4分钟，4分钟后自动润滑泵自动停止工作)来开启润滑泵。如果掘进机长时间没有工作，在使用前需要对掘进机进行润滑，自动润滑黄油泵，此时应采用上述组合键使得自动润滑泵临时启动，需要自动润滑泵工作20分钟（即使用组合键开动润滑泵5次）。自动润滑黄油泵

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

集中润滑基础知识

集中润滑系统根据润滑介质的不同可以分为润滑油润滑和润滑脂润滑;润滑脂润滑适用于低速且加油困难的部位。

集中润滑系统根据出口成分的不同分为油润滑、油雾润滑、油气润滑。

油润滑装置：主要将润滑油按照生产直接定量定时喷洒到相互运动或产热大的物体表面。

油雾润滑装置：就是将油以雾的形式喷洒到物体的表面。

油气润滑装置：油跟随气体的流动而往前运动。气体在运动过程中，会带动附着在管壁上面的少量油滴进行前进，喷洒到摩擦面上的是带有油滴的油气混合体。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

检查润滑系统过程中有哪些需要注意的呢

1.检查发动机曲轴箱机油油位，保持机油油位在机油油尺“发动机停车”侧上的“加”和“满”的标记之间。2.每250小时抽取S.O.S.油样，然后更换机油滤清器和机油。3.每周检查机油油位，维持正确的机油油位；起动发动机后检查机油压力是否正常。4.每年检查机油油位，维持正确的机油油位；起动发动机后检查机油压力是否正常；取机油油样(S.O.S)，更换。5.机油和机油滤清器。6.每250小时清洗曲轴箱呼吸器。7.检查下列零部件处有无泄漏：曲轴密封、曲轴箱、机油滤清器、机油油道堵头、传感器和气门室盖。8.检查曲轴箱呼吸器上的管子、T形管和管夹箍。自动润滑黄油泵

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

自动润滑黄油泵承诺守信「在线咨询」由维克森（北京）科技有限公司提供。自动润滑黄油泵承诺守信「在线咨询」是维克森（北京）科技有限公司（www.vicsen.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜经理。同时本公司（www.znrhcj.cn）还是从事自动润滑，集中润滑，智能润滑的厂家，欢迎来电咨询。