

隧道扒渣机价格 四川扒渣机 襄阳九利机械

产品名称	隧道扒渣机价格 四川扒渣机 襄阳九利机械
公司名称	襄阳九利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道
联系电话	18986337810

产品详情

扒渣机系统调整方法

1、调整液压系统的工作压力

液压系统安全阀压力为二级控制，正常使用时的压力由各多路换向阀上自带的溢流阀控制在 12MPa。注意：如果所有功能全部同时使用时，79kW电动机只能承受 10.8MPa系统压力，现在调定的压力是各部分错开高峰压力点使用。

如果多次出现电机过载热继电器跳闸事件，则请把压力调整回 10.8MPa

。如需要升高压力时，隧道扒渣机报价，打开升压阀，则压力由各多路换向阀上自带的溢流阀控制在 15~16MPa。

(1) 调整先导换向阀上的安全阀压力：

- 1) 把 10MPa 的压力表接到先导泵出口的测压接头上；
- 2) 把手柄搬到正常工作位，把先导换向阀的安全阀压力调至 3.5MPa 锁紧；
- 3) 拆下压力表，盖上接头。

(2) 在调整各多路换向阀的安全阀压力前，先把调压阀组的三个溢流阀全部拧紧至高压，再调多路换向阀压力。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

影响扒渣机工作效率的重要部件是什么

扒渣机的工作效率的高低与其自身的许多部件有密切的联系。其中对扒渣机的工作效率影响较大的一个部件是扒渣机的扒渣头。斜井专用履带式扒渣机。扒渣机扒渣头操作灵活可以明显的提高扒渣机的工作效率。扒渣机。扒渣机的扒渣头上的固定抓板是通过安装销调整板连接的。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

扒渣机注意事项

- (1) 机器停放时，应关闭电源。
- (2) 停机4小时以上要让泵空运转 510分钟，四川扒渣机，才能带压力工作。
- (3) 冬季油箱内油温低于 25° 时，只能让泵空转，或采用其他许可升温方式，使油温达到许可运转条件，才能带压力工作。
- (4) 起动顺序：启动主泵和风机，10 秒后再使用。
- (5) 油箱内油温达到 55° 或回油温度达到 80° 时，应停机冷却。
- (6) 液压系统注意事项。一次在 100工作小时（约 1 个月）后更换；第二次在工作 600 小时（约 6 个月）后更换；第三次每 600 工作小时（约 6 个月）后更换；无论什么条件下，每年至少应更换一次。液压油滤清器滤芯应同时清洗更换。控制箱上的油路堵塞灯亮时，应及时清洗或更换回油滤清器磁棒、滤芯；吸油滤清器滤芯；加油滤清器滤芯（加油滤清器上部的堵塞报警器堵塞时显红色）。回油和吸油滤清器均带有自封阀，拆开回油或吸油滤清器尾部端盖取出滤芯时，油箱内的油不会倒流出来；并带有旁通阀，隧道扒渣机公司，可防止滤芯堵塞时油泵吸空，但必须及时清洗更换，否则将污染整个油路。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

隧道扒渣机价格-四川扒渣机-襄阳九利机械(查看)由襄阳九利机械制造有限公司提供。襄阳九利机械制造有限公司（www.xyjiuli.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。九利机械——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市高新区深圳工业园苏州大道，联系人：周经理。