

压草坪压路机图片 杰工机械 压路机图片

产品名称	压草坪压路机图片 杰工机械 压路机图片
公司名称	山东省杰工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市高新技术开发区裕隆路129号
联系电话	15106756969

产品详情

压路机图片发动机的保养

在2吨压路机图片的各零部件中，发动机处于核心的地位，相当于人体的心脏。因此在保养压路机图片的时候一定要将发动机放在优先的位置。下面就来讲一下发动机的保养：

一、发动机的常规维护遵照使用说明书。每次完成作业后，清洗柴油机、发电机、起动马达、喷油泵、喷油器、液压泵上面的污物和尘土，以及液压管路的表面，并用干燥柔软的抹布擦干净。压路机如果长时间不用，压路机图片，须放出发动机水箱内的水，在寒冷的地方，每天工作结束后就应放掉。对未涂漆的显露部分应涂黄油或防锈胶。

二、短距离运送座驾式压路机时，根据路面状况，可以自行开到工地。在远距离运送压路机时，应使用平板拖车运送，避免发动机颠簸。

三、压路机图片应储存在干燥洁净的库房内，压草坪压路机图片，不要存放无关物品，在雨天露天停放时要用防雨布把它盖好。

压路机图片的轮胎如何保养

轮胎是支持杰工压路机图片正常运行的重要部件之一，需要正常保养。今天我们就来看看杰工机械压路机图片厂家如何保养轮胎吧。

- 1、每班应检查各连接部分的紧固零件是否有松脱现象，检查轮胎气压，检查轴承是否发热，如有问题，应立即处理。压路机生产厂家每日作业完后燃油箱要加满燃油，防止油箱内壁产生水滴。每日作业前打开燃油箱的放水阀进行放水。在发动机燃料用尽或更换滤芯后，须排尽管路内的空气。
- 2、经常检查液压系统油箱是否需要加液压油，各油管接头有否漏油现象。按润滑表要求，对各润滑部位加注润滑油。
- 4、压路机生产厂家要经常检查和调整滚压轮轴向间隙。当压路机工作半年后，应调换各滚压轮的安装位置，使轮胎磨损趋于均匀。
- 5、压路机在自行运输时，轮胎气压应保持在0.6至0.65Mpa以下，行驶距离不宜过远。定期检查维护刹车机构。
- 7、振动小型压路机厂家杰工机械提醒您如压路机长期停放，应将机身架起，减少轮胎受压变形。久经停放，再度使用时应检查各部位润滑油是否变质，如果不能用了，应将废油放掉，另换新油。

轮胎是压路机行走的重要部件，为了保持小型压路机行走良好，公路压路机轮胎，延长它的使用寿命，需要定期对它的轮胎进行维护，双缸压路机轮胎，下面我们就为大家介绍保养小型压路机轮胎的方法：

- 1、小型压路机运行前要进行检查工作，保证轮胎处于正常的胎压范围，避免轮胎的气压过高或过低从而加剧轮胎的磨损，缩短使用寿命。
- 2、小型压路机如果长时间存放，需要将机身架起，避免因停放的时间过长导致轮胎因受压出现变形，影响正常的使用。
- 3、压路机轮胎在长时间的使用后，为保证轮胎磨损的均匀性，需要定期的调换各滚压轮的安装位置，以保证轮胎磨损均匀。
- 4、经常检查和调整滚压轮轴向间隙，可以延长轮胎的使用寿命。

压草坪压路机图片-杰工机械(在线咨询)-压路机图片由山东省杰工机械设备有限公司提供。山东省杰工机械设备有限公司（www.jie-gong.com）为客户提供“小型挖掘机、小型压路机、驾驶抹光机”等业务，公司拥有“杰工”等品牌。专注于路面机械等行业，在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。