

# 陕西西安彩钢板风淋室 单人双吹彩钢板风淋室

产品名称	陕西西安彩钢板风淋室 单人双吹彩钢板风淋室
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls2023
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

## 产品详情

彩钢板风淋室又称空气浴尘室，它是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过过滤的洁净风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很的局部净化设备。

彩钢板风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

对人进行吹淋的装置一般称为-----风淋室

对货物进行吹淋的装置一般称为---货淋室

其中货淋室一般设计为无底板型，便于货物通过，随着目前吹淋要求的日益严格，门一般设计为手动不锈钢型或全自动PVC卷帘门型，便于开启。

彩钢板风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室。

1)单吹型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料、大桶水生产等

2)双吹型：一个侧板跟顶板有喷嘴，适合食品企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业

3)三吹型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口企业，或仪器等要求较高的行业。

彩钢板风淋室常见故障：

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

1、风淋室外箱体的电源开关；

2、风淋室内箱体的控制面板；

4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关紧急情况下切断电源，地工作人员的人身）。当电源指示灯不通时，不重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、过滤器是否积尘过多，如是请换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内换，风淋室过滤器一般6-12个月内换）。