

# 金属拉丝机厂 浙江金属拉丝机 鼎砂机械质量保证

产品名称	金属拉丝机厂 浙江金属拉丝机 鼎砂机械质量保证
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1 号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

## 产品详情

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

下面砂光机生产厂家就将给大家普及关于砂光机的润滑和保养方面的知识，金属拉丝机厂家，希望大家在平时的工作中有所帮助。

1.每天工作后，必须做到以下几点：

(1)用过滤净化的压缩空气彻底吹扫整台机床，尤其应注意输送带内表面和工作台不应留有灰尘，以免影响砂光精度。

(2)清扫机床时应开动吸尘装置。

(3)检查压缩空气过滤器，清除过滤器中的水分，

2.每周一次，必须做到以下几点：

1)检查压缩空气油雾器，浙江金属拉丝机，注足润滑油。

2)检查砂光垫下部的石墨布，金属拉丝机价格，有损坏或磨坏时要更换。

3.每月一次，必须做到以下几点：

1)用直尺检查砂光垫下部的毡垫，有问题及时修正或更换。

2)打开减速机端部盖板，底座上盖板，用黄油润滑链条。用油枪给各轴承注油。

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

砂光机设备正式运转之前要求：

- 1、开启运转砂光机设备前首先要做的就是查看砂带轮之间是否有障碍物，如有要及时清除。
- 2、查看减速器的油量是否合理查看电源
- 3、开启总电源并接通气源，开启吸尘装置。
- 4、调整好砂带的张弛度，设定好空气压力的大小。
- 5、查看砂带的锐利程度，如磨损过度需要更换新的砂带再投入生产。

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

砂光和打磨是同意词，金属拉丝机厂，都是指对一些不平整、厚度不均、不符合工艺要求的材料与物件，通过砂布、砂轮、砂纸、百洁布、不织布抛光轮等物理去除的方式，使之更加的光滑平整、厚度均匀一致，工艺使之达标的一种方法、运用于各种贴面工艺生产、标准结构件制作、玩具工艺品行业、装修和家具行业、地板墙板建材行业等等。

金属拉丝机厂-浙江金属拉丝机-鼎砂机械质量保证由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司（[www.sxl188.com](http://www.sxl188.com)）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鼎砂机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方经理。