蒙自自动上料搅拌机多少钱 云南龙装工贸 蒙自自动上料搅拌机

产品名称	蒙自自动上料搅拌机多少钱 云南龙装工贸 蒙自自动上料搅拌机
公司名称	云南龙装工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区明波家具超市对面
联系电话	15287233111 15287233111

产品详情

操纵系统:车辆左侧前后设有操纵器,蒙自自动上料搅拌机多少钱,后端有油门拉线手柄。搅拌筒进料与卸料速度直接由调速软轴控制发动机转速,保持筒体的转速在0—16r/min之间。

进出料装置:主要由进料斗、固定出料斗及活动出料斗、变幅机构、加长溜槽等组成。筒体正转时,预拌混凝土从进料斗装入搅拌筒;反转时,混凝土从简内通过出料斗自动卸出,沿卸料槽加长溜槽流到所需位置。变幅机构可使卸料溜槽和加长溜槽在水平方向上摆动180。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机,微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车,实践证明,公司产品深受用户肯定和信赖,产品行销西南片区。

操作说明

- 1、在混凝土搅拌车作业前必须进行检查,确认转向、制动、灯光、信号系统灵敏有效,搅拌运输车滚筒 和溜槽无裂纹和严重损伤,搅拌叶片磨损在正常范围内,底盘和副车架之间的U形螺栓连接良好。
- 2、了解施工要求和现场情况。选择行车路线和停车地点。
- 3、在社会道路上行驶必须遵守交通规则。转弯半径应符合使用说明书的要求,时速不大于15km。进站时速不大于5km。
- 4、作业时,严禁用手触摸旋转的滚筒和滚轮。
- 5、在混凝土搅拌车倒车卸料时,蒙自自动上料搅拌机,必须服从指挥,注意周围人员,发现异常立即停车。
- 6、严禁在高压线下进行混凝土搅拌车清洗作业。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机,微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车,实践证明,公司产品深受用户肯定和信赖,产品行销西南片区。

11、 水箱加水前,必须打开放气阀把箱内空气放掉,充气供水后必须及时关闭贮气筒。注意:水箱仅在供水时加压,蒙自自动上料搅拌机价格,不要带着加压水箱在公路上行驶。

危险:(1)在水箱没有卸压之前不可打开进水阀;(2)水箱没有卸压之前不可开车行驶。

- 12、 冬季停放时,蒙自自动上料搅拌机厂家,水箱和供水系统里,不得有剩余水。
- 13、 卸料溜槽、加长溜槽是否需要一起使用,由具体工作位置的要求来决定。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机,微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车,实践证明,公司产品深受用户肯定和信赖,产品行销西南片区。

蒙自自动上料搅拌机多少钱-云南龙装工贸-蒙自自动上料搅拌机由云南龙装工贸有限公司提供。云南龙装工贸有限公司(www.ynlongzhuang.com)在桩工机械这一领域倾注了无限的热忱和热情,云南龙装工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:韩总。