

帕金斯发电机组 济南瓦特 吴忠发电机组

产品名称	帕金斯发电机组 济南瓦特 吴忠发电机组
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

产品详情

{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法--燃气系统故障

济南瓦特关于{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法--燃气系统故障

故障原因

排除方法

- 1、缺燃油或燃油箱阀门未打开
- 1、添加燃油，打开阀门
- 2、燃油质量不符合要求或含有水
- 2、更换规定牌号燃油，排除油箱内积水
- 3、燃油箱安装位置过低
- 3、按规定要求装置燃油箱
- 4、高压油管内有空气
- 4、撬动正时螺钉，排净管内空气
- 5、燃油系统内空气未排干净
- 5、排净燃油系统内空气
- 6、燃油滤清器堵塞或旋阀未打开
- 6、清洗燃油滤清器，帕金斯发电机组，打开旋阀
- 7、喷油器污堵或滴油、漏油
- 7、清洗或更换喷油器偶件
- 8、供油提前角不对

8、调整供油提前角

9、油量调节齿杆卡住，齿杆不在加油位置

9、检修或更换

10、超高速安全装置没有回位

10、按下回位推杆，落下截止阀芯

{济柴190}系列柴油发电机组常见{故障}及{排除方法}

济南瓦特机电设备有限公司专注于{济柴190}系列柴油机及发电机组的生产、销售、维修保养业务，上柴发电机组，技术精湛、服务好，欢迎新老客户来电咨询。以下谈谈{济柴190}系列柴油发电机组常见{故障}及{排除方法}：

控制屏部分---主开关合不上闸

故障原因

排除方法

1、外电路短路

1、消除短路点

2、合闸电磁铁接线开路或线圈烧坏

2、检查接线或更换电磁铁线圈

3、主开关控制箱故障或合闸按钮接线脱落（DWX15型主开关） 3、检查接线或检修控制箱

4、油压低传感器损坏，康明斯发电机组，触点断不开

4、更换传感器

5、主开关机械故障

5、修理故障点

6、储能不到位（DW15型主开关）

6、检查主开关内的储能限位开关

7、失压线圈接线开路或烧坏

7、检查失压线圈接线或更换

8、主开关控制回路熔断器熔断

8、更换同规格熔断器同时检查是否有短路点

9、负载过重活相序接错，出现逆功率

9、减少负载或检查相序

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，对各类柴油发电机组及燃气发电机组有专业的维修保养业务，吴忠发电机组，技术精湛，服务好，欢迎新老客户来电咨询。以下是{济柴190}系列柴油发电机组常见故障及排除方法：

启动部分---电动马达烧坏

故障原因

排除方法

1、 电动马达连续通电时间过长

1、 更换电动马达

2、 启动继电器触点烧坏脱不开

2、 检修或更换启动继电器

3、 启动按钮不复位

3、 更换启动按钮

帕金斯发电机组-济南瓦特(在线咨询)-吴忠发电机组由济南瓦特机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南瓦特机电设备有限公司（www.sdwat.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为柴油发电机组具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdekwt.com）还是从事重汽燃气发电机，天然气发电机组，燃气发电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。