

# 陕西西安不锈钢风淋室 304不锈钢风淋室

产品名称	陕西西安不锈钢风淋室 304不锈钢风淋室
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls2023
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

## 产品详情

304不锈钢风淋室是人进入洁净车间所通过的通道，它可以减少人进出洁净车间所带来的污染问题。不锈钢风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，未被净化的空气进入洁净车间。不锈钢风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并的净化效果。

### 304不锈钢风淋室产品分类

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室；

风淋室根据自动化程度不同可分为：语音风淋室，自动门风淋室，风淋室，卷帘门风淋室；

风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

### 304不锈钢风淋室常见故障：

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

1、风淋室外箱体的电源开关；

2、风淋室内箱体的控制面板；

4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关紧急情况下切断电源，地工作人员的人身）。当电源指示灯不通过时，不重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如

确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、过滤器是否积尘过多，如是请换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内换，风淋室过滤器一般6-12个月内换）。