

# 西安泽天硕ZTSppr管围挡喷淋方案与报价

产品名称	西安泽天硕ZTSppr管围挡喷淋方案与报价
公司名称	西安泽天硕环保设备有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区大白杨西村阳光台365第5幢1单元10202号房（注册地址）
联系电话	13109613713

## 产品详情

### 西安泽天硕ZTSppr管围挡喷淋方案与报价

众所周知，工地围挡喷淋，很好的利用了工地围挡，并在此基础上，实现对局部区域进行环保除尘的目的，可谓是一举两得，节省了不少的能源与设备，同时很好的保护了环境，那么围挡喷淋在工作的时候，喷头的设置间隔是多少呢？关于喷头间距，一般情况下喷头与墙面的距离应该是大于7.5厘米，不能超过15厘米，否则达不到相应的效果，喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统，至于喷淋头之间的距离，应该根据情况适时调整！围挡喷淋头之间的标准距离：一般的上喷或者下喷两喷嘴之间的距离不多达3.6米，不大于2.4米。喷嘴离墙边的距离不大于1.8米。明确需参考《自动水柱消防车系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用作消防喷淋系统，当再次发生火灾时，水通过喷淋头溅水盘洒出展开消防车，目前分成弯曲型灭火喷嘴、粗壮型灭火喷嘴、普通型灭火喷嘴、边墙型灭火喷嘴等。再次发生火灾时，消防水通过喷淋头均匀分布洒出，对一定区域的火势起着掌控，少见喷淋头类型有：弯曲型、粗壮型、普通型与边墙型。

工地围挡喷淋使用注意事项: 1、开机：连接好所有的线后，闭合空气开关，选择好工作模式后按启动键，水泵即可开机。请注意防治触电！ 2、控制器自动、手动、遥控三种工作模式选择：A.在自动模式下如果没按启动按键，自动模式灯会闪烁，控制器不会自动运行。只有按下启动键，自动模式灯长亮后，控制器才能自动运行。B.在手动模式下按启动或停止键，控制器对电机进行启动、停止控制。在手动模式下，本控制只对过载、缺相进行保护，不受水位或压力制，空载不保护。 3、缺相保护：负载三相电源任何一相突然断相，本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。 4、超低压保护：当电网电压低于300V时，本控制器将在20秒钟内切断水泵电源，现象为电压和电流表显示同一数值，缺相指示灯亮。 5、过载保护：本控制器具有反时限过载保护特性，即过载电流超过设定值越多，过载动作保护速度越快。