

# 滚筒式掘斗搅拌机 巩义万都机械厂 混凝土滚筒掘斗搅拌机

产品名称	滚筒式掘斗搅拌机 巩义万都机械厂 混凝土滚筒掘斗搅拌机
公司名称	巩义市站街万都机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇贺尧村
联系电话	13849068209

## 产品详情

### 滚筒式掘斗搅拌机

普通水泥通常用于土木工程。商品混凝土中的水泥比例根据各种水泥的特性选择，其用量主要根据强度指标确定，水泥的强度反映在水泥的强度等级（以前称为水泥）中。水泥的强度等级是通过28d砂浆试块的压缩试验获得的强度形成的。例如，强度等级为425的水泥具有约42.5MPa的强度。水泥的储存应在装运之日起重新检查3个月以上。商品混凝土中水泥的强度应略高于或等于商品混凝土的强度。当商品混凝土的强度非常低时，可以将混合物混合以节省水泥。滚筒式掘斗搅拌机

### 滚筒式掘斗搅拌机

搅拌机构由搅拌筒、托轮和传动系统组成。搅拌筒是搅拌机的工作部件、搅拌筒为双锥形、筒体内焊有两对高低片，交叉布置，分别与拌筒轴线成一定夹角，搅拌筒旋转时，叶片在使物料提升下落的同时，滚筒式掘斗搅拌机，还使物料轴向回窜动，所以搅拌运动比较强烈，搅拌35-45秒即可达到匀质混凝土，混凝土搅拌机的各种设置需合理。电源电压：额外电压为380伏，差错为±10%；电机和电气元件的接线能否牢靠，配电箱外壳有必要牢靠的接地。电源零线有必要交到配电箱内接线板N上，一切管线应妥善安置，滚筒式掘斗搅拌机价格，以防作业时压坏碰上形成事端。滚筒式掘斗搅拌机

混合外加混合细砂混凝土，水泥滚筒式掘斗搅拌机，可根据实际情况延长混合时间。混凝土搅拌机搅拌叶片的安装：混凝土搅拌机搅拌叶片的倾角应保持一致，不能反转；如果搅拌叶片的倾斜角度太大或太小，混凝土滚筒掘斗搅拌机，则混合产量会受到影响，因此叶片和搅拌轴的倾斜角度可以是大约70度或80度。搅拌叶片的优选角度旋转到上部，露出泥浆20-30mm；两个轴上的搅拌叶片的相位应该从漆的相位偏移90度；安装搅拌叶片时，须拧紧。拧紧搅拌叶片上的螺母。混凝土搅拌机搅拌叶片损坏的主要原因是：叶片磨损。

此时，割炬需要切割待磨损刀片的边缘，然后用与刀片厚度相同的钢板切割成所需尺寸；叶柄弯曲。或者，这两种情况的原因是：叶柄强度不够，然后增加叶柄直径，并使用圆钢；叶柄材料易碎，可以改为普通圆钢。滚筒式掘斗搅拌机

滚筒式掘斗搅拌机-巩义万都机械厂-混凝土滚筒掘斗搅拌机由巩义市站街万都机械厂提供。巩义市站街万都机械厂（[wandujixie.tz1288.com](http://wandujixie.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！