

# 混凝土搅拌罐车多少钱 龙装工贸搅拌罐车批发

产品名称	混凝土搅拌罐车多少钱 龙装工贸搅拌罐车批发
公司名称	云南龙装工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区明波家具超市对面
联系电话	15287233111 15287233111

## 产品详情

搅拌筒：搅拌筒为橄榄形钢板筒，内有搅拌叶片，筒体上有人孔及滚轮、滚道等件，混凝土搅拌罐车公司，由减速机和两个滚轮支承，混凝土搅拌罐车多少钱，减速机驱动旋转。搅拌筒的主要作用是搅拌和卸料。顺时针旋转为进料、搅拌和搅动，逆时针旋转为卸料。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机，微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，公司产品深受用户肯定和信赖，产品行销西南片区。

## 维护修理

综述混凝土搅拌运输车作为运输用汽车，在维护和修理方面必须遵照1990年13号令的规定，混凝土搅拌罐车租赁，执行“定期检测、强制维护、视情修理”的维修制度。在这个大前提下，再结合混凝土搅拌运输车的实际情况，做好维护和修理。在日常维护方面，混凝土搅拌运输车除应按常规对汽车发动机、底盘等部位进行维护外，还必须做好以下维护工作。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机，微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，公司产品深受用户肯定和信赖，产品行销西南片区。

搅拌筒：初次使用50h要及时检查罐体及其他部位螺栓是否有松动，每天行车前要检查托轮与滚道的润滑，每个月打开一次托轮护罩，清理内部的油污并添加润滑油脂。

液压驱动系统：液压系统是搅拌车的核心系统。为保证搅拌车能正常工作，搅拌罐能运转正常，必须在每次车辆发动前检查油路散热器和减速机的液压油位，大理混凝土搅拌罐车，保证油位指示在视窗范围内。同时要保证其清洁性，以免尘粒和水分等污染系统液压油，造成系统不能正常工作或损坏。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机，微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，公司产品深受用户肯定和信赖，产品行销西南片区。

混凝土搅拌罐车多少钱-龙装工贸搅拌罐车批发由云南龙装工贸有限公司提供。云南龙装工贸有限公司（[www.ynlongzhuang.com](http://www.ynlongzhuang.com)）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的桩工机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领云南龙装工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！