

原装爱德华真空泵 贝其乐机电公司 爱德华真空泵

产品名称	原装爱德华真空泵 贝其乐机电公司 爱德华真空泵
公司名称	东莞市贝其乐机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园
联系电话	18033336318

产品详情

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

泵送高负荷蒸气时，应将气镇输气到泵中，以防泵送气体所携带的蒸气凝结。此系统可减少油污染和从泵送气体中凝结

蒸气造成的泵腐蚀。

可以通过气镇入口将空气或惰性气体送入泵的低真空段。气镇系统中装有过滤器/消声器，以防尘埃进入泵中而且能够降低噪声。可以手动或远距离控制气镇。

注意，E1M175 和 E1M275 泵通过气镇入口进行永久性放气。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

保护真空泵

当真空线路上可能存在冷凝蒸汽并不断流向泵时，应当使用入口捕捉器；当可能存在水蒸气，并要求快速抽到低压力时，推荐使用入口干燥阱。当用真空泵抽化学侵蚀或腐蚀性蒸气或气体时，

气镇的流量不能完全保护真空泵，这时应使用化学入口阱或化学惰性真空泵油；当抽油溶性蒸汽时，维修爱德华真空泵，泵油的污染不可避免，这时可采用热绝缘泵外壳来提高泵温或增加气镇数量，以降低泵油污染。在抽完腐蚀性或油溶性蒸汽之后，应将泵与系统分离，代理爱德华真空泵，在气镇流量较大时让泵工作至少30分钟，这将有益于泵的保护。为防止任何固体颗粒从真空系统进入真空泵，应当安装入口过滤器。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

真空泵不能启动

真空泵不能启动主要表现为真空泵加电后不能启动运转。首先应检查真空泵的电路部分，如保险管是否烧毁、电路部分有没有元气件烧坏。在排除电路部分的故障后，原装爱德华真空泵，应考虑以下两个

因素：

(1) 电机烧坏。主要为电机定子线圈烧毁，爱德华真空泵，引起原因较多，如瞬间电流过大，电机轴承使用时间过长后磨损，致使轴承摩擦阻力变大，电机功率加大，引起温度上升，导致电机烧毁。这时应先检查电机轴承，再检查电机线圈。轴承损坏时，更换轴承；电机线圈烧毁时，应维修电机，重新绕制定子线圈。轴承和线圈损坏严重时，应更换电机。

(2) 旋片卡阻。主要表现为旋片与泵腔内表面的摩擦阻力过大，致使电机无法带动转子（旋片）。其原因是旋片变形，转子内的弹簧张开后不能复位，或弹簧压力和旋片自身离心力的合力过大，导致旋片与泵腔内表面的摩擦阻力过大。这时应当修复旋片和弹簧，不能修复时，更换二者。

原装爱德华真空泵-贝其乐机电公司-爱德华真空泵由东莞市贝其乐机电设备有限公司提供。东莞市贝其乐机电设备有限公司（www.bqlzkb.com）在真空泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，贝其乐真空一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄钢。同时本公司（www.beqile-vacuum.cn）还是从事Elmo Rietschle真空泵，Elmo Rietschle真空泵VC50，Elmo Rietschle真空泵VC75的厂家，欢迎来电咨询。