

大连洒水车 洒水车 中国重汽专用车公司

产品名称	大连洒水车 洒水车 中国重汽专用车公司
公司名称	中国重汽集团济南专用车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘潘王路17668号
联系电话	15621855111

产品详情

洒水车我们都不陌生，滨州绿叶洒水车，在生活中的使用是非常常见的，这是一种具备环保功能的车辆，但是在使用的过程中洒水车是有很多要求的，今天就让重汽集团带我们详细了解一下吧！

1、进水管必须要真空：

吸水时进水管系统必须保持一定的真空度，才能将水吸进箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，洒水车，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

2、停车挂档：

洒水车无论是在吸水前，还是在洒水前，取力装置挂档都必须在停车时进行

3、冬季放水：

冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，哈尔滨洒水车，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

洒水车是现在道路上十分厂家的一种环保车辆，随着经济的不断发展，现在车辆的种类及使用范围也是越来越多，但是您知道洒水车在保养上有哪些技巧吗？下面就让重汽集团为您详细介绍。

- 1、根据涂料的使用要求，洒水车使用前，应将灌内注满水浸泡五天后放净，再用水冲洗涂层表面，然后再用水冲洗涂层表面，然后再注满水静观两天后，将水放掉即可盛装饮用水了。
- 2、经常检查洒水车水路系统的联接件，开关及吸水胶管等部件部位的密封情况，大连洒水车，如发现渗漏应即恢复或更换密封件。
- 3、经常检查洒水车水罐、泵架、支架的固定情况，所有螺母应旋紧，保证联接坚固可靠。
- 4、经常检查取力器与水泵的联接情况，应联接可靠，运转正常，使用中若发现取力器和水泵漏油，应更换密封件。
- 5、洒水车水路系统无防冻装置，因此严寒地区，气温摄氏度以下使用后，应立即将水泵、水罐及水路系统中的积水全部放净，注意水泵放水螺塞放水后应关闭严密，确保密封，否则将影响水泵吸水。

洒水车是现在非常常见的一种环保车辆，广泛应用在城市道路、机场、广场、公园等公共场所，主要用于对作业对象进行降尘、降温和增温，保持环境的清洁和美观。那么洒水车有哪些种类呢？下面重汽小编为您详细介绍。

大型洒水车，一般选用大型货车底盘进行改装。这种车型的特点是载重量大，洒水时间长，工作效率高，适用于城市干道。广场等大面积地段洒水作业。

轻型洒水车，一般选用轻型货车底盘进行改装，这种车型的特点是结构尺寸小，机动性好，装载容量较小，适用于路面较窄的地段，如公园道路、城市繁华地段和街道小巷等处洒水作业。

大连洒水车-洒水车-中国重汽专用车公司由中国重汽集团济南专用车有限公司提供。大连洒水车-洒水车-中国重汽专用车公司是中国重汽集团济南专用车有限公司（www.cnhtcjz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。