

# 菱重柴油发电机销售 中能机电科技 佛山菱重柴油发电机

产品名称	菱重柴油发电机销售 中能机电科技 佛山菱重柴油发电机
公司名称	广东中能机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平宏伟东四路明致商务中心C区
联系电话	13602345739

## 产品详情

### 解析柴油发电机组死机内幕

原因一：环境温度太低导致柴油发电机组不能启动。在气温低的情况下，应做好柴油发电机组的预热工作，否则不易启动。

原因二：启动转速低导致柴油发电机组不能启动。对于手摇启动的柴油发电机组来说，应逐渐加大转速，然后将减压手柄扳到非减压位置，使气缸内有正常的压缩。如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞，往往会感到摇车很费力。其特点是曲轴转到某一部位就转不动了，但能退回来。此时，除了检查减压机构外，还应查看正时齿轮啮合关系是否错了。而对于使用电启动机的柴油发电机组，如果启动转速极其缓慢，大多系启动机无力，并不说明柴油发电机组本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查，判断蓄电池是否充足电，各导线连接是否紧固及启动机工作是否正常。

在发电机位置安装隔声房，尺寸为8.0m × 3.0m × 3.5m，隔声房采用[10槽钢作为支架，上敷100mm厚隔声板。隔声板外壁为1.2mm镀锌板。内壁为0.8mm穿孔板（孔径 3，菱重柴油发电机销售，开孔率20%），中间填充物为32kg/m<sup>3</sup>超细玻璃棉，槽钢的凹面填充玻璃棉。

### 排风消声

发电机依靠自带风扇排风，在排风房前部安装AES型矩形消声器，消声器尺寸为1.2m × 1.1m × 0.9m，消声

器内装消声片厚200mm，间距100mm。消声片采用两侧镀锌穿孔板夹超细玻璃棉结构。9个相同尺寸的消声器拼装成1个1.2m × 3.3m × 2.7m的大型消声器。消声器前300mm处为相同尺寸的排风百叶窗。

柴油机起动后应慢慢提高转速，经检查确认一切完好的前提下，菱重柴油发电机工厂，可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时，着重检查机油压力，有无异响，励磁电流、三相电压变化等，佛山菱重柴油发电机，如有异常情况——应立即停机检查。查明情况后，再行起动。如一切正常，即可投入正常运行。操作人员要严密监视控制屏上的仪表的变化情况，是否在许可范围，并作相应的调整。

菱重柴油发电机销售-中能机电科技-佛山菱重柴油发电机由广东中能机电科技有限公司提供。广东中能机电科技有限公司（[www.dgznpower.com](http://www.dgznpower.com)）是从事“机电设备,发电机组”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：雷先生。