

# 履带抓钢机 抓钢机 鑫硕重工实力雄厚

产品名称	履带抓钢机 抓钢机 鑫硕重工实力雄厚
公司名称	济宁鑫硕工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6号
联系电话	18553749666

## 产品详情

### 维护保养抓钢机的5种方法

#### 二、保持引导轮位置对中

引导轮位置不对中，对其他的行走机构零件有着严重影响，因此调整引导轮导板与履带架之间的间隙是延长行走机构寿命的要点。调整时用导板与轴承之间的垫片来修正，如果间隙大，拆去垫片;间隙小，固定式抓钢机，增加垫片。保养抓钢机方法标准间隙为0.5~1.0mm，梅花抓，许可间隙为3.0mm。在适当时刻将履带销与销套翻面。

### 怎样减少机械轮胎的磨损情况

轮胎使用过程中因各种因素而造成的非正常磨损，是令广大司机朋友头疼的事情。有轮胎气压的过高、过低，超负荷作业、四轮定位不良、挖掘装载机价格以及操作手驾驶技术不熟练导致的野蛮操作、轮胎的选配和安装的不合理以及外部坚硬物的损害等，都会减少轮胎的使用寿命。如何有效规避这些非正常磨损，抓木机价格就需要做好以下这些方面的工作：

- 1.严格遵守轮胎充气标准，抓钢机，充气后应检查各部位是否漏气，并应定时检查轮胎气压，确保符合标准。养成使用气压表测量气压的习惯，不可用肉眼判断。保证轮胎有一定的弹性，在承受的规定的负荷时，使其变形不超过规定范围，保证车辆在行驶中具有良好的稳定性和舒适性。备胎的气压要充的相对高一些，以免日久跑气。

如何对液压抓钢机进行液压油的更换呢?下面我们一起来了解一下。

液压抓钢机上的液压元件很多，需要充足的液压油。当液压油因使用时间过长变质而需要更换时，有人

错误地认为，只需将液压邮箱内的油放光、加满新的液压油即可。但此时液压油管和液控阀中还残留有许多旧液压油，液压抓钢机使用时新旧油混合使用会加快新油变质的速度。

正确的液压抓钢机换油步骤应首先放掉液压邮箱中的液压油，清洗干净油箱后加入新液压油，再拆下回路总管，启动发动机后低速运转，履带抓钢机，使油泵工作，分别操纵各机构，靠液压油将回路中的旧油逐一排出，直至回油总管有新油流出为止，最后，将回油总管与油箱连接，往油箱中补充新液压油至规定位置即可。

履带抓钢机-抓钢机-鑫硕重工实力雄厚(查看)由济宁鑫硕工程机械有限公司提供。济宁鑫硕工程机械有限公司(www.xsdiaoch.com)位于山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫硕工程机械在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。鑫硕工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫硕工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.jnxsjxie.com)还是从事济宁随车吊，三轮随车吊，拖拉机随车吊的厂家，欢迎来电咨询。