

## 济南钢筋调直机 小牛机械 钢筋调直机价格

产品名称	济南钢筋调直机 小牛机械 钢筋调直机价格
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

## 产品详情

应把机械设备安装要求放置（特殊设备会有专人指导安装），机器运转时，严禁打开防护罩或其他防护设备，钢筋调直机价格，打开配电器时，钢筋调直机厂家，须切断电源，机器无人看管时，须切断电源。

### 相关服务：

- 1、客户须准备好机械使用之环境，如电力需求、电源稳压、水平地基等机械设备使用环境。
- 2、派遣技术人员负责机器之安装、调试与培训工作。

### 售后支持：

- 1、设备运到贵司后，我公司派技术人员到现场进行安装调试及运行直到设备正常运转，并免费负责对用户操作人员进行培训。培训内容为：设备操作、设备维护、设备检修等项目。
- 2、机器提供壹年保修服务。机器在保修期内，除了天灾、人为疏忽或其它非人之因素而系零件之易损或品质引起之故障，均可得到免费之修理或更换。6、如果出现连续切断，可能是拉簧过送，调整拉簧的紧度，也可能是叼丝轮的压簧送，推不动跑道则需要调整叼丝轮压簧。质保期内如出现设计、设备安装等方面质量问题，钢筋调直机多少钱，我公司24小时内响应，并及时派技术人员免费到现场处理故障。
- 3、对设备做终身有偿服务，提供备品、备件，解决您的后顾之忧。备注：以上保修期时间从货物到厂后开始算起。

一、

## 机器的安装

### （一）安装

整机安装前应做到：

1、

检查整机部件是否齐全，济南钢筋调直机，位置是否可靠。

2、

如靠墙或靠近其它建筑物安装时应留有较宽松的设备维修保养空间（一般1米左右）。

3、

留有宽广的原材料空间。

4、

留有方便堆放运输成品的场地。

5、

安装落料架时，落料架、角铁跑道应低于中心线（进料、调直、压辊内槽中心）4-5cm左右。

6、

电气箱安装于主机对面1米左右，电气接线如下：

将380V电源线接在电气箱内断路开关下方，电机线接在电机接线端子上，电磁线有3根线，进刀线、退刀线与公共端线，按颜色接好。电气箱操作有详细说明书。

## 钢筋调直机安全操作规程

- （1）机械上不准堆放物件，以防机械震动落入机体。
- （2）钢筋调直到末端时，人员必须躲开，以防甩动伤人。
- （3）短干2米或直径大于9毫米的钢筋调直，应低速加工。
- （4）机械运转不得高速滚筒。

五环是中国钢筋机械一站式服务好品牌。力量雄厚，设备齐全、工艺先进、检测手段完善，有健全的管理制度和完善的质量管理体系，产品畅销全国各地，深受广大用户信赖并深得用户好评。

济南钢筋调直机-小牛机械-钢筋调直机价格由山东小牛机械有限公司提供。山东小牛机械有限公司（[www.sdtzj.com.cn](http://www.sdtzj.com.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的钢筋和预应力机械等行业积累了大批忠诚的客户。主要技术参数:出线速度35-40米/每分钟可调钢筋直径4-8毫米总功率5。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领小牛机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！