

矿用泥浆泵厂家 安徽泥浆泵厂家 祁通泵业

产品名称	矿用泥浆泵厂家 安徽泥浆泵厂家 祁通泵业
公司名称	河北祁通泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市水泵工业区
联系电话	13582228538

产品详情

卧式泥浆泵具体介绍PN型泥浆泵泥浆泵厂家泥浆泵厂家泥浆泵厂家过流件使用耐磨合金材料制造，寿命长。6 及6 以下泥浆泵叶轮与轴用螺纹连接，8 及8 以上泥浆泵使用键联接。叶轮与护套及叶轮与护板之间的间隙可以调整，以保持高效工作。和8 及8 以上泥浆泵，泵体较大，采用了水平中开的结构型式，拆装检修方便。轴封采用一般填料密封，工作时应注入高于工作压力1公斤/厘米2的轴封清水。

泥浆泵厂家

拆卸

- 1、拆卸电钎或面定板，出水管。
- 2、拆卸蜗壳和叶轮蝶每，轻扩叶轮背面，安徽泥浆泵厂家，拆键叶轮
- 3、拆凶从动半联轴器，再拆卸键、然后把电机座拆卸，与支撑筒分离。
- 4、拆卸泵座与支撑筒螺栓，使其分开。
- 5、从轴上拆卸轴套与轴承。

(二)、安装

- 1、对所有零件进行检查是否有缺损，所有纸垫两面都要涂一层簿黄油，在轴承内加上三分之二黄油。

- 2、骨架油封必须注满黄油后放入泵座，再装上轴承。
- 3、轴套内装上O型密封圈后涂上黄油。
- 4、把承装在电机座上，放上纸垫，挡油圈，装上轴与支撑筒用螺钉固定。
- 5、放上纸垫，装上轴承、轴套、键、泵座和叶轮，旋紧叶轮螺母后用手旋转叶轮，转动灵活即可。
- 6、放上纸垫装上泵壳，用螺钉固定并装上滤网。然后再用手拨动叶轮，转动灵活即可。
- 7、泵轴上装上键和从动联轴器，在电机轴上装上键与主动联轴器，然后将电机与电机座螺栓固定。装好后要求与主动联轴器与从动联轴器之间轴向间隙应为1~1.5毫米。

产品特点

立式泥浆泵泥浆泵厂家泥浆泵厂家结构，安装调试很方便，独特设计的电机和泵体采用联体机座，同心度加工精度高，占地面积大大的减少，缩减了建筑投资。底脚稳固、结构紧凑，精美的铸造和外观处理赋予立式多级泵新的美感，使产品焕发艺术的魅力，可以和很多厂家多级泵媲美。轴承采用精密轴承，矿用泥浆泵厂家，精度高，可靠性好，寿命长。

泵轴封采用填料或机械密封，后者为前者的改进型：采用不锈钢、钛化钨、氟橡胶等材料制成，耐高温，运行寿命长，无渗漏，320泥浆泵厂家，对轴无磨损，保证工作环境整洁。

叶轮及转动磨擦件均采用合金制造，耐腐蚀，不生锈，同时可避免产生锈水，堵塞喷淋等消防器件，延长了水泵使用寿命。

矿用泥浆泵厂家-安徽泥浆泵厂家-祁通泵业由河北祁通泵业有限公司提供。河北祁通泵业有限公司（www.hbqtpump.com）位于安国市水泵工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前祁通泵业在离心水泵中享有良好的声誉。祁通泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。祁通泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.nijiangbeng1.com）还是从事卧式泥浆泵，立式泥浆泵，耐磨泥浆泵的厂家，欢迎来电咨询。