

五家渠鹤管 恒丰鹤管 新疆鹤管工厂

产品名称	五家渠鹤管 恒丰鹤管 新疆鹤管工厂
公司名称	山东恒丰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市邹平好生镇
联系电话	13561517798 13561517798

产品详情

山东恒丰机械有限公司--优质鹤管厂家品牌，活咨询电话：
，专业制造商，值得信赖!鹤管厂家专业报价咨询恒丰，您的不二选择!

安装鹤管的注意事项

鹤管分为上装车鹤管，新疆鹤管工厂，下装车鹤管，底装车鹤管，液氨鹤管等等。

1、下装鹤管，底装鹤管，液氨鹤管在安装的过程中要保持每个法兰面的干净整洁，如果是有密封槽的鹤管则必须要用黄油将那个O形圈先装好以后再来进行连接。

2、在总装完毕后，还应该要及时调整弹簧缸平衡系统，调整的方法是先把外臂抬至大概65度以上然后拧下平衡器尾端的盖子，以此来调节等到鹤管能在-15度到60度的范围内停稳就可以了。

在鹤管与发油台之间连接处需要配上相应的标准的法兰，这样才能保证法兰的牢固可靠。每个销轴转动部分还有弹簧平衡器在安装使用前都需要涂上润滑油。在安装水平回转器时要注意角度，一定要调整到合适的角度。

装车鹤管价格、卸车鹤管厂家、装卸鹤管厂家直销、下装鹤管

山东恒丰机械有限公司的生产能力和技术水平在同行业中处于先进地位，多年以来为机械制造行业做出了应有的贡献。

鹤管安装的六大步骤

- 1、发油台与鹤管连接处配有相应的标准法兰，并保证基础法兰牢固可靠，法兰盘距地面高度为2.1~2.2米，鹤管倒装时法兰盘距地面高度为2.7~2.8米。
- 2、产品出厂时已作密封性试验，用户安装时只需参照结构示意图，先将水平短管与发油台上基础法兰连接好，然后连接水平短管与升降臂组，后安装平衡器连接平衡器拉杆。
- 3、在每个销轴转动部分及弹簧平衡器安装使用前必须涂润滑油。
- 4、安装第9水平回转器项时要注意牛角角度，角度不正确要重新调整好。

火车装卸鹤管、山东鹤管、什么是液下装卸车鹤管、装车鹤管价格、装油鹤管

山东恒丰机械有限公司采用先进技术，五家渠鹤管，专业生产鹤管，火车鹤管，鹤管旋转接头，新疆鹤管厂，定量装车系统，紧急拉断阀等产品。

鹤管的密封圈需要多少备件为宜？

现象与解决办法：我公司2010年后生产的鹤管，采用德国技术的密封圈，结构、材质，一般来说，一批鹤管如20~30台，备少量几个以防万一事故。

鹤管拉断阀、船用鹤管、汽车上装鹤管、卸氨鹤管、液氨装车鹤管、发油鹤管

五家渠鹤管-恒丰鹤管-新疆鹤管工厂由山东恒丰机械有限公司提供。五家渠鹤管-恒丰鹤管-新疆鹤管工厂是山东恒丰机械有限公司（www.heguancn.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。