

烘干输送机批发 烘干输送机 强盛网链用品质说话

产品名称	烘干输送机批发 烘干输送机 强盛网链用品质说话
公司名称	宁津县强盛网链厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	15269470388

产品详情

网带烘干机是一种合适大批量、连续式、范围化停止物料烘干脱水的节能型烘干机，主要加热方式有电加热、蒸汽加热、热风加热。由机头、烘干段、机尾、网带、传动安装、上料布料设备、进风管、出风管、风机、热源设备、保送设备等组成。工作原理是将需求烘干的湿物料平均的平铺在网带（或是链板）上，网带采用耐高温、耐腐蚀、抗1氧化优质网带，由传动安装驱动网带在烘干机内往复挪动，干净稳定的热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而到达烘干的目的。网带的线速度视物料的品种和含水量而定。风流向采用负压，烘干输送机批发，多孔进气，保证有效烘干面积，风流风速散布平均，烘干输送机加工，进步烘干效果。

烘干机是一种可烘干多种物料、操作简单可靠的烘干机械，由于烘干机运转可靠、适应性强、处理量大，广泛使用于冶金、建材、食品、轻工、化工、煤炭中。应用十分广泛。深受用户喜爱。为使烘干机更安全的使用，要做好以下前提工作：

- 1、工作前应检查各运动部件，轴承、输送带、三角带是否有损坏损伤，不妥之处要及时维修或更换。
- 2、润滑保养，热风机每工作100小时，烘干输送机报价，冷风机每工作400小时补加润滑油。电动机每工作1000小时，保养更换黄油。提升机和输送机轴承每班保养加注润滑油。
- 3、维修易损部件：轴承、轴承座、提升斗、提升斗螺丝钉易松动，要经常检修维护。输送机轴承、胶带连接扣，要经常检查更换。电器、运动部件要经常检修。塔顶检修注意安全。

4、季节更换维护，每工作一季要对烘干机进行维护，烘干机应清理内风道杂物，烘干输送机，提升机应松动张紧丝，风机应清理风叶粘附物，热风炉换热器应清理沉降池积灰，并逐根清理列管管道。调速电机调速表回零待机。

5、如果烘干机是在室外作业，必须采取相应的防雨、雪保护措施，整机每年需进行一次大规模的维护保养和检修，每两年需要进行一次喷漆保护。

网带烘干机的正确操作流程步骤：

- 1、打开电源，开启旋转传送电机开关，使机器运转。
- 2、打开蒸汽阀门使蒸汽进入散热器中。
- 3、开启操作柜上风机开关，经散热后的热风鼓入翻板底部。
- 4、待机器空转至里面温度上升至设定温度时，将待干燥药材连续均匀放入进料槽。
- 5、调节翻板行走速度，使所干燥药材达到要求为宜。
- 6、开启抽湿风机，使机内湿风排到外面。
- 7、物料干燥完毕，关掉蒸汽阀门，依次关闭风机、抽湿风机、传送电机开关。
- 8、清理设备内外部，清理翻板。

烘干输送机批发-烘干输送机-

强盛网链用品品质说话(查看)由宁津县强盛网链厂提供。宁津县强盛网链厂(www.qswlc.com)是山东德州,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在强盛网链领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创强盛网链更加美好的未来。同时本公司(www.sdnjq.com)还是从事河北烘干输送机,河南烘干输送机,吉林烘干输送机的厂家,欢迎来电咨询。